

PORTUGUÊS

Configuração de código
(Exemplo: para configurar o TELECOMANDO ONE FOR ALL para o seu televisor)

1. Consulte o código do seu dispositivo (ex. Televisão Aiwa). Na lista de códigos, Os códigos estão listados por tipo e marca da televisão. O código mais conhecido está indicado em primeiro lugar. Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
2. Prima a tecla TV no ONE FOR ALL para selecionar o dispositivo que deseja configurar.
3. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
4. Introduza o seu código de quatro dígitos do dispositivo usando as teclas numéricas (ex. Aiwa código 4542). O LED vermelho piscará duas vezes para confirmar que o código foi guardado.
5. Agora, Aponte o ONE FOR ALL para o seu dispositivo e prima **OFF**. Se a sua televisão se apagar, o seu ONE FOR ALL está pronto a operar o seu aparelho. Se o seu dispositivo não responder, repita os passos 1-5 com cada código listado para a sua marca de televisão.

Se nenhum dos códigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca não estiver listada, tente o Método de Busca.

Para definir o código para outro dispositivo siga as instruções acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.


Método de busca

O Método de Busca permite-lhe descobrir o código para o seu dispositivo equadrilhando por todos os códigos contidos na memória do ONE FOR ALL. O Método de Busca também pode funcionar se a sua marca não estiver listada.

1. Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
2. Prima a tecla TV no ONE FOR ALL para selecionar o dispositivo que deseja configurar.
3. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
4. Pressione **9 9 1**. O LED vermelho piscará duas vezes.
5. A seguir, pressione **POWER**.
6. Aponte o ONE FOR ALL para o seu televisor. Em seguida, pressione Canal + continuamente, até que o seu televisor se desligue (sempre que pressionar a tecla **Canal +**, o ONE FOR ALL envia um sinal **POWER** do código seguinte da memória). Talvez tenha de pressionar esta tecla muitas vezes (até 150 vezes), pelo que é necessário ter alguma paciência.
7. Quando o seu televisor se desliga, pressione a tecla **SETUP** para guardar o código.

Programação

Pode programar qualquer função de qualquer outro comando funcional no seu comando One For All. Para o fazer, certifique-se de que tem todos os seus comandos originais à mão e que estes têm pilhas com carga. Para programar as funções, o comando original deve encontrar-se a aproximadamente 3 cm do comando OFA, virado para baixo conforme apresentado abaixo:



1. Seleccione o dispositivo correspondente, por ex. **TV**.
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

PORTUGUÊS

Configurazione codice
(esempio: per configurare il TELECOMANDO ONE FOR ALL per un televisore)

3. Prima 9 7 5.
 4. Prima e solte o botão cuja função deseja programar (por exemplo, o botão de alimentação da TV) – O LED vermelho pisca continuamente.
 5. Prima e solte o botão correspondente no comando original, por exemplo, Alimentação.
 6. O LED vermelho pisca duas vezes para indicar que o botão foi programado correctamente.
 7. Repita os passos 4 e 5 para cada botão que pretende programar. Lembre-se que de pode programar a partir de vários comandos mas só pode programar uma função por botão.
 8. Quando tiver programado todas as funções de que precisa, mantenha o botão **SETUP** pressionado até que o LED vermelho pisque duas vezes.
- Se o LED vermelho pisca lentamente no passo 6, a função não foi programada correctamente. Volte a tentar a partir do passo 4.
 - Se perceber que um ou mais botões não funcionam correctamente após a configuração, pode voltar a entrar no modo de programação a qualquer altura repetindo o processo a partir do passo 1.

Como eliminar uma função transferida para recuperar a função original?

1. Seleccione o modo de dispositivo correspondente (por ex. TV).
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
3. Prima 9 7 6.
4. Prima a tecla que pretende eliminar (por ex., a tecla vermelha) duas vezes.

Controlo de volume

Esta característica dá a possibilidade de definir o Volume (VOL+, VOL- e Mute) para controlar sempre um determinado dispositivo (por ex., tv), independentemente da tecla de modo do dispositivo (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ou MP3) que for seleccionada.

Neste exemplo, vamos definir o Controlo de Volume (VOL+, VOL- e Mute) para "Volume de tv":

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
2. Prima 9 9 3.
3. Depois prima a tecla TV e a luz vermelha piscará quatro vezes.


Agora defina o Controlo de Volume para "volume de tv". As teclas VOL+, VOL- e Mute controlarão sempre um o "volume tv", independentemente de outras teclas de modos de dispositivo (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ou MP3) seleccionadas.

Como remover um dispositivo do Controlo de Volume

1. Seleccione a tecla do dispositivo que pretende desactivar do Controlo de Volume (es. HI-FI).
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
3. Prima 9 9 3.
4. Depois prima a tecla Volume (+) e a luz vermelha piscará quatro vezes.

Apprendimento

Il telecomando One For All può apprendere qualsiasi funzione da qualunque altro telecomando. Per svolgere questa operazione, è necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti. Per fare in modo che le funzioni vengano apprese, il telecomando originale dovrebbe trovarsi a una distanza di circa 3 cm dal telecomando OFA ed essere rivolto verso quest'ultimo come mostrato di seguito:



1. Selezionare il dispositivo corrispondente, ad esempio **TV**.

ITALIANO

Configurazione codice
(esempio: per configurare il TELECOMANDO ONE FOR ALL per un televisore)

1. **Trovare il codice per il proprio dispositivo (es. televisore Aiwa)** nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per tipo di apparecchio e nome del marchio. Il codice più conosciuto è indicato per primo. Verificare che il proprio apparecchio sia acceso (non in standby).
2. Premere il tasto d'apparecchio (es. **TV**) del ONE FOR ALL per selezionare l'apparecchio che si intende configurare.
3. Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto **POWER** lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
4. **Inserire il codice dell'apparecchio a quattro cifre** utilizzando i tasti numerici (es. codice Aiwa **4542**). Il LED rosso s'illuminerà due volte per confermare che il codice è stato memorizzato.
5. **Puntare ora il ONE FOR ALL verso il proprio dispositivo e premere OFF**. Se il dispositivo si spegne, il ONE FOR ALL è pronto per farlo funzionare. Se l'apparecchio non risponde, seguire i passi da 1 a 5 con ciascun codice indicato per il marchio.

Se nessuno dei codici indicati per il proprio marchio è in grado di far funzionare il dispositivo, OPPURE se il marchio non è indicato, provare il metodo di ricerca.

Per configurare il codice per un altro dispositivo, attenersi alle istruzioni riportate di seguito, prendendo semplicemente il tasto del dispositivo appropriato al posto del tasto della TV, durante il passaggio 2.

Metodo di ricerca

Il Metodo di Ricerca consente di trovare il codice giusto per il proprio dispositivo facendo scorrere tutti i codici contenuti nella memoria del ONE FOR ALL. Il Metodo di Ricerca può funzionare anche se il proprio marchio non compare in elenco.

1. Accendere il televisore (non in standby).
2. Premere il tasto d'apparecchio (es. **TV**) del ONE FOR ALL per selezionare l'apparecchio che si intende configurare.
3. Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto **POWER** lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
4. Premere **9 9 1**. Il LED rosso lampeggerà due volte.
5. Successivamente, premere **POWER**.
6. Puntare il ONE FOR ALL verso il televisore. Ora premere ripetutamente **Canale +** fino a quando il televisore si spegne (ogni volta che si preme il tasto **Canale +** il ONE FOR ALL emetterà un segnale **POWER** dal codice successivo contenuto in memoria). Può essere necessario premere molte volte questo tasto (fino a 150 volte), quindi occorre avere un po' di pazienza.
7. Non appena il televisore si spegne, premere il tasto **SETUP** per memorizzare il codice.

A questo punto il controllo del volume è stato impostato su "volume tv". Con i tasti VOL+, VOL- e Mute sarà sempre possibile controllare il "volume tv" indipendentemente dal tasto modalità (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI o MP3) selezionato

Come rimuovere un dispositivo dal controllo del volume

1. Selezionare il tasto che si intende disattivare dal controllo del volume (es. HI-FI).
2. Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto **POWER** lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
3. Premere 9 9 3.
4. Dopo prima la tecla Volume (+) e il LED rosso lampeggerà quattro volte.

Programmeren

U kunt elke functie van een werkende afstandsbediening programmeren op de One For All-afstandsbediening. Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat u alle originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat de batterijen niet leeg zijn of ontbreken. Als u functies wilt programmeren, moet u de originele afstandsbediening op een afstand van ongeveer 3 cm op de OFA-afstandsbediening richten, zoals u hieronder ziet:



1. Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. **TV**.

NEDERLANDS

Codes instelling
(Voorbeeld: installatie van de ONE FOR ALL-afstandsbediening voor uw televisie)

1. **Zoek de code voor uw apparaat (bijvoorbeeld Aiwa televisie)** in de code-lijst. De codes worden vermeld op apparaattypen en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).
2. Druk op de **TV-toets** op de ONE FOR ALL om het apparaat te selecteren dat u wilt instellen (bijv. TV).
3. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de **POWER-toets** twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
4. **Geef uw viercijferige apparaatcode** op met de cijfertoetsen (bijvoorbeeld Aiwa code **4542**). De rode LED knippert twee keer om te bevestigen dat de code is opgeslagen.
5. **Richt nu de ONE FOR ALL op uw apparaat en druk op OFF**. Als uw apparaat uitgaat, is de ONE FOR ALL gereed om het te bedienen. Als uw apparaat niet reageert, volg u stap 1-5 met elke code die voor uw merk vermeld.

Als geen van de codes die voor uw merk worden vermeld, voor uw apparaat werkt, OF als uw merk helemaal niet wordt vermeld, probeert u de zoekmethode

Voer de bovenstaande instructies uit om een code in te stellen voor een ander apparaat, maar druk bij stap 2 op de betreffende toets voor het apparaat in plaats van de tv.

Zoekmethode

Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de ONE FOR ALL te doorzoeken. De zoekmethode kan ook werken als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).
2. Druk op de **TV-toets** op de ONE FOR ALL om het apparaat te selecteren dat u wilt instellen (bijv. TV).
3. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de **POWER-toets** twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
4. Druk op **9 9 1**. De rode LED knippert tweemaal.
5. Druk vervolgens op **POWER**.
6. Richt de ONE FOR ALL op de televisie. Druk nu meermalen op **Kanaal +** totdat de televisie uitgaat (telkens wanneer u op de toets **Kanaal +** drukt, stuurt de ONE FOR ALL een **POWER-sig**naal van de eerstvolgende code in het geheugen). Mogelijk moet u vele malen op deze toets drukken (tot 150 keer), dus wees geduldig.
7. Zodra de televisie uitgaat, drukt u op de toets **SETUP** om de code op te slaan.


U hebt nu de volumeregeling ingesteld op "tv volume". De toetsen VOL+, VOL- en Geluid uit werken altijd voor "tv volume", ongeacht de toets voor de apparaatmodus (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI of MP3) die is geselecteerd.

De volumeregeling uitschakelen voor een apparaat

1. Selecteer de toets voor het apparaat waarvoor u de volumeregeling wilt uitschakelen (bijv. HI-FI).
2. Houd de **SETUP-toets** ingedrukt totdat de rode LED onder de **DVD-toets** twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.
3. Druk op 9 9 3.
4. Druk op de **VOL(+)**-toets en de rode LED knippert vier keer.

Programmeren

U kunt elke functie van een werkende afstandsbediening programmeren op de One For All-afstandsbediening. Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat u alle originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat de batterijen niet leeg zijn of ontbreken. Als u functies wilt programmeren, moet u de originele afstandsbediening op een afstand van ongeveer 3 cm op de OFA-afstandsbediening richten, zoals u hieronder ziet:



1. Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. **TV**.

NEDERLANDS

Codes instelling
(Voorbeeld: installatie van de ONE FOR ALL-afstandsbediening voor uw televisie)

1. **Zoek de code voor uw apparaat (bijvoorbeeld Aiwa televisie)** in de code-lijst. De codes worden vermeld op apparaattypen en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).
2. Druk op de **TV-toets** op de ONE FOR ALL om het apparaat te selecteren dat u wilt instellen (bijv. TV).
3. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de **POWER-toets** twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
4. **Geef uw viercijferige apparaatcode** op met de cijfertoetsen (bijvoorbeeld Aiwa code **4542**). De rode LED knippert twee keer om te bevestigen dat de code is opgeslagen.
5. **Richt nu de ONE FOR ALL op uw apparaat en druk op OFF**. Als uw apparaat uitgaat, is de ONE FOR ALL gereed om het te bedienen. Als uw apparaat niet reageert, volg u stap 1-5 met elke code die voor uw merk vermeld.

Als geen van de codes die voor uw merk worden vermeld, voor uw apparaat werkt, OF als uw merk helemaal niet wordt vermeld, probeert u de zoekmethode

Voer de bovenstaande instructies uit om een code in te stellen voor een ander apparaat, maar druk bij stap 2 op de betreffende toets voor het apparaat in plaats van de tv.

Zoekmethode

Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de ONE FOR ALL te doorzoeken. De zoekmethode kan ook werken als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).
2. Druk op de **TV-toets** op de ONE FOR ALL om het apparaat te selecteren dat u wilt instellen (bijv. TV).
3. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de **POWER-toets** twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
4. Druk op **9 9 1**. De rode LED knippert tweemaal.
5. Druk vervolgens op **POWER**.
6. Richt de ONE FOR ALL op de televisie. Druk nu meermalen op **Kanaal +** totdat de televisie uitgaat (telkens wanneer u op de toets **Kanaal +** drukt, stuurt de ONE FOR ALL een **POWER-sig**naal van de eerstvolgende code in het geheugen). Mogelijk moet u vele malen op deze toets drukken (tot 150 keer), dus wees geduldig.
7. Zodra de televisie uitgaat, drukt u op de toets **SETUP** om de code op te slaan.

U hebt nu de volumeregeling ingesteld op "tv volume". De toetsen VOL+, VOL- en Geluid uit werken altijd voor "tv volume", ongeacht de toets voor de apparaatmodus (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI of MP3) die is geselecteerd.

De volumeregeling uitschakelen voor een apparaat

1. Selecteer de toets voor het apparaat waarvoor u de volumeregeling wilt uitschakelen (bijv. HI-FI).
2. Houd de **SETUP-toets** ingedrukt totdat de rode LED onder de **DVD-toets** twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.
3. Druk op 9 9 3.
4. Druk op de **VOL(+)**-toets en de rode LED knippert vier keer.

Programmeren

U kunt elke functie van een werkende afstandsbediening programmeren op de One For All-afstandsbediening. Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat u alle originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat de batterijen niet leeg zijn of ontbreken. Als u functies wilt programmeren, moet u de originele afstandsbediening op een afstand van ongeveer 3 cm op de OFA-afstandsbediening richten, zoals u hieronder ziet:



1. Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. **TV**.

DANSK

Opsætning af kode
(Eksempel: Sådan opsættes ONE FOR ALL-fjernbetjeningen til dit tv)

1. **Find den firecifrede enhedskode til din enhed (f.eks. Aiwa-tv) på kodelisten**. Koder angives efter enhedstype og mærke. Den mest brugte kode er angivet først. Sørg for, at enheden er tændt (ikke på standby). Hvis dit mærke slet ikke er angivet, skal du benytte kodesøgningen. Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.
2. Tryk på tasten **TV** på ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN for at vælge den enhed, du gerne vil opsætte.
3. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
4. Indtast den firecifrede enhedskode med brug af nummertastene (f.eks. TV - Aiwa, kode 4542). Den røde LED blinker to gange for at bekræfte, at koden er gemt.
5. Derefter tryk du på **rettede ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN mod enheden og tryk på POWER**. Hvis enheden slukkes, er ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN klar til at betjene enheden. Hvis det ikke slukkes, vil enheden forsøge at bruge den næste kode, der er angivet for dit mærke.

Hvis ingen af de koder, der er angivet for dit mærke, virker, skal du benytte kodesøgningen. Kodesøgningen kan også fungere, selv om dit mærke slet ikke er angivet.

Konfigurer koden til den anden enhed ved at følge instruktionerne ovenfor. Tryk kun på den rigtige enhedstast i stedet for TV et trin 2.

Søgemetoden

Med Søgemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scanne gennem alle koderne, som er gemt i hukommelsen i ONE FOR ALL. Søgefunktionen kan også virke, hvis dit apparats mærke slet ikke er opført på listen.

1. Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.
2. Tryk på tasten **TV** på ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN for at vælge den enhed, du gerne vil opsætte.
3. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
4. Tryk **9 9 1**. Den røde LED blinker to gange.
5. Tryk dernæst på **POWER**.
6. Ret ONE FOR ALL mod dit fjernsyn. Tryk nu på Kanal + igen og igen, indtil dit fjernsyn slukker (hver gang du trykker på tasten **Kanal +**, sender ONE FOR ALL et **POWER** signal fra den næste kode, der ligger i hukommelsen). Du er måske nødt til at trykke på tasten mange gange (op til 150 gange), så vær tålmodig.
7. Så snart dit fjernsyn slukker, skal du trykke på tasten **SETUP** for at gemme koden.


U hebt nu de volumeregeling udsat på "tv volume". De toets VOL+, VOL- og Geluid uit werken altid voor "tv volume", ongeacht de toets voor de apparaatmodus (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI eller MP3) die is geselecteerd.

Sådan fjerner du en enhed fra lydstyrke

1. Vælg den enhedstast, du vil deaktivere fra lydstyrken (f.eks. HI-FI).
2. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
3. Tryk 9 9 3.
4. Tryk **VOL(+)**. Den røde LED blinker 4 gange.

Læring

Din One For All-fjernbetjening kan lære enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. For at gøre dette skal du først sørge for, at du har alle de originale fjernbetjeninger ved hånden og at deres batterier virker. For at lære funktioner skal den oprindelige fjernbetjening være ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist herunder:



1. Vælg den tilsvarende enhed, f.eks. **TV**.

DANSK

Opsætning af kode
(Eksempel: Sådan opsættes ONE FOR ALL-fjernbetjeningen til dit tv)

1. **Find den firecifrede enhedskode til din enhed (f.eks. Aiwa-tv) på kodelisten**. Koder angives efter enhedstype og mærke. Den mest brugte kode er angivet først. Sørg for, at enheden er tændt (ikke på standby). Hvis dit mærke slet ikke er angivet, skal du benytte kodesøgningen. Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.
2. Tryk på tasten **TV** på ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN for at vælge den enhed, du gerne vil opsætte.
3. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
4. Indtast den firecifrede enhedskode med brug af nummertastene (f.eks. TV - Aiwa, kode 4542). Den røde LED blinker to gange for at bekræfte, at koden er gemt.
5. Derefter tryk du på **rettede ONE FOR ALL-fjernbetjeningen mod enheden og tryk på POWER**. Hvis enheden slukkes, er ONE FOR ALL-fjernbetjeningen klar til at betjene enheden. Hvis det ikke slukkes, vil enheden forsøge at bruge den næste kode, der er angivet for dit mærke.

Hvis ingen af de koder, der er angivet for dit mærke, virker, skal du benytte kodesøgningen. Kodesøgningen kan også fungere, selv om dit mærke slet ikke er angivet.

Konfigurer koden til den anden enhed ved at følge instruktionerne ovenfor. Tryk kun på den rigtige enhedstast i stedet for TV et trin 2.

Søgemetoden

Med denne funktion kan du indstille lydstyrken (VOL+, VOL- og Mute) for altid at kontrollere en bestemt enhed (f.eks. tv), uanset hvilken funktionstast (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI eller MP3) der er valgt for enheden.

I dette eksempel vil vi indstille lydstyrken (VOL+, VOL- og Mute) til "tv-lydstyrke":

1. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
2. Tryk 9 9 3.
3. Tryk 9 9 1. Den røde LED blinker to gange.
4. Tryk **POWER**.
5. Tryk **POWER**.
6. Pek med ONE FOR ALL på TV-en. Din tryk på Kanal + igen og igen, til TV-en slås av (hver gang du trykker **Kanal +**, sender ONE FOR ALL et signalet **PÅ/AV** fra den næste kode i minnet). Det kan hende du må trykke denne tasten mange gange (op til 150 gange), så vær tålmodig.
7. Når TV-en slår seg av, tryk **SETUP**-tasten for at lagre koden.

Nu har du indstillet lydstyrken til "tv-lydstyrke". Tasterne VOL+, VOL- og Mute vil altid kontrollere "tv-lydstyrke" uanset hvilken funktionstast (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI eller MP3) der er valgt for enheden.

Sådan fjerner du en enhed fra lydstyrke

1. Vælg den enhedstast, du vil deaktivere fra lydstyrken (f.eks. HI-FI).
2. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
3. Tryk 9 9 3.
4. Tryk **VOL(+)**. Den røde LED blinker 4 gange.

Læring

Din One For All-fjernbetjening kan lære enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. For at gøre dette skal du først sørge for, at du har alle de originale fjernbetjeninger ved hånden og at deres batterier virker. For at lære funktioner skal den oprindelige fjernbetjening være ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist herunder:



1. Vælg den tilsvarende enhed, f.eks. **TV**.

DANSK

Opsætning af kode
(Eksempel: Sådan opsættes ONE FOR ALL-fjernbetjeningen til dit tv)

1. **Find den firecifrede enhedskode for enheden din (f.eks. Aiwa-TV) i kodelisten**. Koder angives efter enhedstype og mærke. Den mest populære kode står opført først. Kontroller at enheten er slået på (ikke i standby). Hvis mærket ikke er på listen i det hele tatt, må du prøve kodesøket. Kontroller at udstyret er slået på. Hvis ikke slår du det på manuelt.
2. Tryk på knappen **TV** på ONE FOR ALL-fjernbetjeningen for at vælge enheden du vil konfigurere.
3. Try

SUOMI

Koodien määrittäminen

(Esimerkki: ONE FOR ALL -OHJAIMEN määrittäminen televisiota varten)

1. Etsi laite (esim. Aiva-televisio) nelinumeroinen koodi koodi luettelosta. Koodit on luetteltu televisio tyypin ja tuotemerkin mukaan. Suositun koodin on luettelossa ensimmäisenä. Varmista, että laite on käynnissä (ei valmiustilassa). Jos laitteita tuotemerkkiä ei ole luettelossa, kokeile koodiahuuua. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Valitse määrittäviä laite painamalla ONE FOR ALL -OHJAIMEN TV-painiketta.
3. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
4. Anna laitteen nelinumeroinen koodi numeropainikkeilla (esim. TV - Aiva - koodi 4542). Punainen merkkivalo sammuu. Jos punainen merkkivalo sammuu, numero on väärä.
5. Soita seuraavaaksi ONE FOR ALL -OHJAIMELLA laitetta ja paina **POWER**-painiketta. Jos laite sammuu, ONE FOR ALL -OHJAIN on valmis ohjaamaan laitetta. Jos laite ei sammuu, kokeile seuraavaa tuotemerkin kohdalle merkittyä koodia.

Jos mykään tuotemerkin koodista ei toimi, kokeile koodiahuuua. Koodihuuua voit toimia myös silloin, jos tuotemerkkiä ei ole luettelossa ollenkaan.

Jotta voit asettaa koodin toiseen laitteeseen, seura ja olevia ohjeita, mutta paina television sijasta muun sopivan laitteen painiketta valheessa 2.


Hakumenetelmä

Hakumenetelmällä pystyt helposti löytämään laitteen koodin katelemalla kaikkia ONE FOR ALL -kaukosäätimen muistitallennettuja laitekoodia. Hakumenetelmä saattaa toimia, vaikka laitteiden merkkiä ei ole ollenkaan luettelossa.

1. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Valitse määrittäviä laite painamalla ONE FOR ALL -OHJAIMEN TV-painiketta.
3. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
4. Näppäile numerosarja **9 9 1**. Punainen valo välähtää kahdesti.
5. Paina virtanäppäintä.
6. Suuntaa ONE FOR ALL televisioitsi kohti. Painele **CH+** -näppäintä toistuvasti kunnes television virta kytketty pois päältä (ONE FOR ALL lähettää jokaisella painalluksella uutta koodia vastaavan virtakytkentäsignaalin). Saat joutua painelemaan näppäintä useita kertoja (enimmillään 150 kertaa), jotta olet kärsivällinen toimipointien suhteen.
7. Paina **SETUP** -näppäintä heti television sammuttua koodin tallentamiseksi.

Oppiminen

One For All -kaukosäädin voi oppia minkä tahansa toisen toimivan kaukosäätimen toiminnon. Tehdäkseen näin varmista ensin, että kaikki alkuperäiset kaukosäätimet ovat esillä ja niissä on toimivat paristot. Toimintojen oppiminen edellyttää, että alkuperäinen kaukosäädin on noin 3 cm:n etäisyydellä OFA-kaukosäätimestä ja osoittaa sitä kahden kuten kuvassa:



1. Valitse vastaava laite, esim. TV.

SUOMI

2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Paina 9 9 1
4. Paina kaukosäätimen painiketta, jolle haluat opettaa toiminnon, esimerkiksi television virta -painiketta) - Punainen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
5. Paina alas ja vapautta vastaava painike alkuperäisellä kaukosäätimellä, esimerkiksi virtapainike.
6. Punainen merkkivalo vilkkuu kahdesti sen merkiksi, että painike on opittu oikein.
7. Toista vaiheet 4 ja 5 jokaiselle opittavalle painikkeelle. Muista, että voit opettaa useita kaukosäätimistä mutta vain yhden toiminnon painiketta kohden.
8. Kun olet opettanut säätielmie kaikki tarvittavat toiminnot, pidä **SETUP**-painiketta painettuna, kunnes punainen merkkivalo välähtää kahdesti.
9. Jos punainen merkkivalo näyttää yhden pitkän välähdyksen valheessa 6, toimintoa ei ole opittu oikein. Viritä uudelleen alkan valheesta 4.
10. Jos yksi tai useampi painike ei toimi oikein asettamisen jälkeen, voit palata oppimistilaan koska tahansa toistamalla menettelyä vaiheesta 1.

Opitun toiminnon poistaminen ja alkuperäisen toiminnon palauttaminen.

1. Valitse vastaava laite (esim. TV).
2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Paina 9 9 1.
4. Paina poistettavaa painiketta (esim. punaista) kahdesti.

Volume Lock

Tällä toiminnolla voit määrittää äänenvoimakkuuden säädön (VOL+ / VOL- ja mykistys) ohjaamaan aina tiettyä laitetta (esim. TV) riippumatta siitä, mikä laitelaittepainike (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI tai MP3) on valittuna.

1. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Valitse määrittäviä laite painamalla ONE FOR ALL -OHJAIMEN TV-painiketta.
3. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
4. Näppäile numerosarja **9 9 1**. Punainen valo välähtää kahdesti.
5. Paina virtanäppäintä.
6. Suuntaa ONE FOR ALL televisioitsi kohti. Painele **CH+** -näppäintä toistuvasti kunnes television virta kytketty pois päältä (ONE FOR ALL lähettää jokaisella painalluksella uutta koodia vastaavan virtakytkentäsignaalin). Saat joutua painelemaan näppäintä useita kertoja (enimmillään 150 kertaa), jotta olet kärsivällinen toimipointien suhteen.
7. Paina **SETUP** -näppäintä heti television sammuttua koodin tallentamiseksi.

Laiteen poistaminen äänenvoimakkuuden säädöstä

1. Valitse laitepainike, jonka haluat poistaa käytöstä äänenvoimakkuuden säädössä (esim. HI-FI).
2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Paina 9 9 1.
4. Paina VOL(+). Punainen valo syyttyä 4 kertaa.

Ελληνικά

Ρύθμιση κωδικού

(Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το ΤΗΛΕΘΕΙΡΩΤΗΡΙΟ ONE FOR ALL για τη δική σας τηλεόραση)

1. Εντοπίστε τον τετραψήφιο κωδικό της δικής σας συσκευής (π.χ. τηλεόραση Aiva) στον κατάλογο κωδικών. Οι κωδικοί αναγράφονται κατά τύπο συσκευής και επιμαρτω μάρκας. Ο πιο δημοφιλής κωδικός εμφανίζεται πρώτος. Βεβαιωθείτε ότι η δική σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ήδη σε κατάσταση αναμονής). Εάν η επιμαρτω της δικής σας συσκευής δεν υπάρχει στον κατάλογο, παρακολουθείτε προσεκτικά να κάνει Αναίτησή Κωδικού. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Αν δεν είναι, ενεργοποιήστε την με το χέρι.
2. Πατήστε το πλήκτρο **TV** στο ΤΗΛΕΘΕΙΡΩΤΗΡΙΟ ONE FOR ALL, για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
4. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της δικής σας συσκευής χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (π.χ. κωδικός TV - Aiva 4542). Η κόκκινη λυχνία LED θα σβήσει. Αν η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήσει, ο αριθμός είναι λανθασμένος.
5. Τώρα, **σπρώξτε το ΤΗΛΕΘΕΙΡΩΤΗΡΙΟ ONE FOR ALL προς τη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο POWER**. Αν η συσκευή σας απενεργοποιηθεί, το ΤΗΛΕΘΕΙΡΩΤΗΡΙΟ ONE FOR ALL είναι έτοιμο να χρησιμεύσει τη συσκευή σας. Αν η συσκευή δεν απενεργοποιηθεί, αλλά χρησιμοποιείτε τον δεύτερο κωδικό που αναφέρεται στον κατάλογο για τη δική σας μάρκα.

Αν κρένατε από τους κωδικούς που αναφέρονται για τη δική σας μάρκα δεν λειτουργεί, αλλά πατήστε το πλήκτρο της κατάλληλης συσκευής αντί της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια του βήματος 2.

Για να ορίσετε τον κωδικό για να άλλαη συσκευή, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες, αλλά πατήστε το πλήκτρο της κατάλληλης συσκευής αντί της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια του βήματος 2.


Μέθοδος Αναζήτησης

Η Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να βρείτε τον κώδικα για τη συσκευή σας ανεξαρτήτως όλων των κωδικών που περιγράφονται στη μνήμη του ONE FOR ALL. Η Μέθοδος Αναζήτησης μπορεί επίσης να βοηθήσει αν η μάρκα της συσκευής σας δεν αναγράφεται καθόλου.

1. βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (ήδη σε κατάσταση αναμονής).
2. Πατήστε το πλήκτρο **TV** στο ONE FOR ALL, για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
4. Πατήστε **9 9 1**. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
5. Επιστ, πατήστε **POWER**.
6. Σπρώξτε το ONE FOR ALL προς την τηλεόραση σας. Τώρα πατήστε **Channel +** (και **Can-** μέχρι να φύγει η πληροφορία της κώδικς φέρει) πατημένο το πλήκτρο **Channel +** το ONE FOR ALL θα στείλει ένα σήμα **POWER** από τον εμψόνιο κωδικα που περιεχεται στη μνήμη. Τους κρεοιστεί να πατήσετε αυτό το πλήκτρο πολλές φορές (έως 150 φορές) γ' αυτο να έχετε υπομονή.
7. Μόλις σβήσει η τηλεόραση σας, πατήστε το πλήκτρο **SETUP** για να αποθηκευθεί τον κώδικα.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Το τηλεχειριστήριο σας One For All μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από ένα άλλο τηλεχειριστήριο που λειτουργεί. Για να το κάνει αυτό, βεβαιωθείτε καταρχάς ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αρχικά τηλεχειριστήρια και ότι έχουν τοποθετημένους μπαταρίες που λειτουργούν. Για την εκμάθηση, το αρχικό τηλεχειριστήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 3 cm από το τηλεχειριστήριο OFA, κοιτώντας το ένα το άλλο, όπως απεικονίζεται παρακάτω:



1. Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή, π.χ. τηλεόραση.

Ελληνικά

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
 3. Πατήστε 9 9 1.
 4. Πατήστε και ορίστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση LED αναβοσβήσει δύο φορές.
 5. Πατήστε και ορίστε το αντίστοιχο πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, για παραχώρηση το πλήκτρο προφθοοδός.
 6. Το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές για να επισημάνει ότι η εκμάθηση LED αναβοσβήνει έγινε σωστά.
 7. Επιστρέψτε το βήματα 4 και 5 για κάθε πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση - μη ξεχάσετε ότι η εκμάθηση είναι δυνατή από πολλά τηλεχειριστήρια, αλλά είναι δυνατή για μόνο λειτουργία ανά πλήκτρο.
 8. Αργά αποκόλλοιτε την εκμάθηση όσον πλήκτρων χρειάζεστε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP**, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED.
- Αν αν κόκκινο LED ανάγει μία μόνο φορά παρατοτέμε στο βήμα 6, η εκμάθηση της λειτουργίας δεν έγινε σωστά, θα πρέπει να επιστρέψετε από το βήμα 4 και πάλι.
- Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά μετά της ρύθμισης, μπορείτε να παρήσετε ξανά στη λειτουργία εκμάθησης οποιαδήποτε στιγμή, επαναλαμβάνοντας τις διαδικασίες από το βήμα 1.

Τρόπος διαγραφής μιας λειτουργίας που έχει προκύψει από εκμάθηση, ώστε να επανέλθει η αρχική λειτουργία.

1. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο συσκευής (π.χ. τηλεόραση).
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
3. Πατήστε 9 9 1.
4. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο που θέλετε να διαγραφεί (π.χ. το κόκκινο).


Volume Lock

Αυτό το χαρακτηριστικό σας άδει η δυνατότητα να προγραμματίσετε το πλήκτρο ελέγχου της έντασης (VOL+ / VOL- και Mute / θήση) με τρόπο ώστε να ελέγχουν πάντοτε μια συγκεκριμένη συσκευή (π.χ. τη τηλεόραση), ανεξάρτητα από το πλήκτρο που πατάτε, πτω έχετε επιλέξει (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ή MP3).

1. βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (ήδη σε κατάσταση αναμονής).
2. Πατήστε το πλήκτρο **TV** στο ONE FOR ALL, για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
4. Πατήστε **9 9 1**. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
5. Ζατεμ, πατήστε **POWER**.
6. Σπρώξτε το ONE FOR ALL προς την τηλεόραση σας. Τώρα πατήστε **Channel +** (και **Can-** μέχρι να φύγει η πληροφορία της κώδικς φέρει) πατημένο το πλήκτρο **Channel +** το ONE FOR ALL θα στείλει ένα σήμα **POWER** από τον εμψόνιο κωδικα που περιεχεται στη μνήμη. Τους κρεοιστεί να πατήσετε αυτό το πλήκτρο πολλές φορές (έως 150 φορές) γ' αυτο να έχετε υπομονή.
7. Μόλις σβήσει η τηλεόραση σας, πατήστε το πλήκτρο **SETUP** για να αποθηκευθεί τον κώδικα.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Το τηλεχειριστήριο σας One For All μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από ένα άλλο τηλεχειριστήριο που λειτουργεί. Για να το κάνει αυτό, βεβαιωθείτε καταρχάς ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αρχικά τηλεχειριστήρια και ότι έχουν τοποθετημένους μπαταρίες που λειτουργούν. Για την εκμάθηση, το αρχικό τηλεχειριστήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 3 cm από το τηλεχειριστήριο OFA, κοιτώντας το ένα το άλλο, όπως απεικονίζεται παρακάτω:



1. Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή, π.χ. τηλεόραση.

РУССКИЙ

Настройка кодов

(Пример: Как настроить ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ONE FOR ALL для вашей телевизора)

1. **Найдите код вашего устройства (например, Aiva Television)** в списке кодов. Коды указываются в соответствии с типами устройств и их марками. Первыми указаны наиболее известные марки. Убедитесь, что ваше устройство включено (не в режиме ожидания) и находится в режиме ожидания.
 2. Нажмите и отпустите кнопку **TV** (Телевизор) на универсальном пульте ONE FOR ALL для выбора устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт.
 3. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
 4. **Введите четырехзначный код устройства** с помощью цифровых кнопок (например, код для Aiva - 4542). Красный индикатор мигнет два раза в подтверждение того, что код записан.
 5. **Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на устройство и нажмите OFF (ВЫКЛ)**. Если устройство выключилось, пульт ONE FOR ALL готов к работе. Если устройство не отвечает, выполните шаги 1-5 с каждым из кодов, приведенных для вашей марки.
- Если ни один из кодов не подходит или если производитель вашего устройства отсутствует в списке, воспользуйтесь методом поиска.
- Чтобы настроить код для другого устройства следуйте вышеописанным инструкциям, только нажимайте клавишу соответствующего устройства вместо телевизора в шаг 2.

Τρόπος διαγραφής μιας λειτουργίας που έχει προκύψει από εκμάθηση, ώστε να επανέλθει η αρχική λειτουργία.

1. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο συσκευής (π.χ. τηλεόραση).
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
3. Πατήστε 9 9 1.
4. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο που θέλετε να διαγραφεί (π.χ. το κόκκινο).

Метод поиска

С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, проанализировав все коды, содержащиеся в памяти универсального пульта ONE FOR ALL. Этот метод поиска также можно использовать, если производитель устройства отсутствует в списке.

1. Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания).
2. Нажмите и отпустите кнопку **TV** (Телевизор) на универсальном пульте ONE FOR ALL для выбора устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
4. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
5. Затем нажмите кнопку **POWER** (Питание).
6. Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на телевизор. Теперь нажимайте кнопку Channel + (и Can -) до тех пор, пока телевизор не выключится (при каждом нажатии кнопки **Channel +** (и Can -) универсальный пульт ONE FOR ALL посылает на телевизор сигнал выключения, соответствующий следующему коду, содержащемуся в памяти). Возможно, вам придется нажать кнопку много раз (до 150 раз), чтобы набраться терпения.
7. При выключении телевизора необходимо нажать кнопку **SETUP**, чтобы сохранить этот код.

Настройка Функций

Пульт ДУ One For All может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Благодаря быстрой и простой однократной настройке вы сможете управлять одним или несколькими домашними электронными устройствами. Для этого сначала убедитесь в том, что в вас есть все оригинальные пульты ДУ и что все они оснащены рабочими батареями. Для настройки функций оригинальный пульт ДУ должен находиться на расстоянии приблизительно трех сантиметров от пульта ДУ OFA и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.



1. Выберите соответствующее устройство, например tv (телевизор).

РУССКИЙ

2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
 3. Нажмите 9 9 1.
 4. Нажмите и отпустите кнопку, для которой вы хотите настроить функцию, например кнопку питания телевизора, — красный светодиодный индикатор будет мигать непрерывно.
 5. Нажмите и отпустите соответствующую кнопку на оригинальном пульте ДУ, например кнопку питания.
 6. Красный светодиодный индикатор мигнет дважды. Это означает, что функция кнопки была настроена надлежащим образом.
 7. Повторите шаги 4 и 5 для каждой другой функции, функцио которой вы хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов ДУ, но только по одной функции на кнопку.
 8. Настроив все нужные функции, нажмите клавишу **SETUP** и удерживайте ее, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.
- Если на этапе 6 красный светодиодный индикатор мигает один раз в течение длительного времени, это означает, что функция не была настроена правильно и следует повторить процедуру, начиная с этапа 4.
- Если одна или несколько кнопок не работают после настройки надлежащим образом, можно в любое время снова перейти в режим настройки функций и повторить процедуру, начиная с этапа 1.

Как удалить обученную функцию и вернуть первоначальную?

1. Выберите соответствующий режим устройства, например tv (телевизор).
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
3. Нажмите 9 9 1.
4. Дважды нажмите клавишу, функцию которой требуется удалить (например, красную).

Volume Lock

Эта функция позволяет регулировать громкость (VOL+ / VOL- и Mute) определенных устройств (например, tv) вне зависимости от выбранной клавиши режима устройства (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI или MP3).

Пример настройки громкости (VOL+ / VOL- и Mute) для tv:

1. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
2. Нажмите 9 9 1.
3. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
4. Теперь регулировка громкости настроена на "Громкость tv". Клавиши VOL+ / VOL- и Mute всегда будут регулировать "громкость tv" вне зависимости от выбранной клавиши режима устройства (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI или MP3).

Как исключить устройство из функции регулировки громкости.

1. Выберите клавишу устройства, которое требуется исключить из функции регулировки громкости (HI-FI).
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
3. Нажмите 9 9 1.
4. Нажмите VOL(+) ключ, както и LED черено еще мига четыре пты.

TÜRKÇE

Kod Kurulumu

(Örnek: Televizyonunuzun ONE FOR ALL kumandanız kurmak için)

1. **Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (ör. Aiva Television)**. Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).
 2. Ayarlamak istediğiniz cihaz için ONE FOR ALL cihazında **TV** tuşuna basın.
 3. **POWER** tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeyece kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmek) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
 4. **Numaraları tuşlarını kullanarak dört basamaklı** cihaz kodunuza (ör. Aiva kodu 4542) girin. Kırmızı LED, kodun kaydedildiğini onaylamak için iki kez yanıp söner.
 5. **Şimdi ONE FOR ALL'ü cihazınıza doğrultun ve OFF'a basın**. Cihazınız kapanır. ONE FOR ALL, cihazınız çalışmaya hazırdir. Cihazınız yanıt vermezse, markanız için listelenen her kod için 1-5. adımları uygulayın.
- Cihazınızın markası için listelenen kodlardan hiçbirini cihazınıza çalıştırmazsa ya da ilgili marka listede yoksa, arama yöntemi deneyin.
- Başka bir cihaz için kod ayarlamak üzere yukarıdaki talimatları izleyin; 2. adımda TV düğmesi yerine yalnızca uygun cihazın tuşuna basın.

Original işlevi elde etmek için ezberletilmiş bir işlev naslı silinir?

1. İlgili cihaz modunu seçin (örn. tv).
2. **POWER** tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeyece kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmek) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
3. 9 9 1'e basın.
4. Silinecek tuşa (örn. kırmızı) iki kez basın.

Ses Kontrolü

Bu özellik işlevi hangi cihaz modu tuşunun (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI veya MP3) seçili olduğdu fark etmeksizin belli bir cihaz (örn. tv) her zaman kumanda etmek için Ses Sevsiysini (VOL+ / VOL- ve Sessiz) ayarlama imkanı verir.

Bu örnekte Ses Seviye Kumandasını (VOL+ / VOL- ve Sessiz) "tv ses seviyesi"ne ayarlayacağız:

1. **POWER** tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeyece kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmek) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
2. 9 9 3 tuşuna basın.
3. TV tuşuna basın. Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.
4. **9 9 1** tuşuna basın. Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.
5. Daha sonra **POWER'a** basın.
6. **ONE FOR ALL** Televizyonuzun doğrultun. Televizyonunuz kapanana kadar tekrar tekrar **CH+** tuşuna basın (**CH+** tuşuna her basışınızda ONE FOR ALL, hafızadaki bir sonraki kodu kullanarak cihazı **POWER** sinyali gönderir). Bu tuş çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 kez kadar), lütfen sabırlı olun.
7. Televizyonunuz kapanır kapanmaz, kodu kaydetmek için **SETUP** tuşuna basın.

Öğrenme

One For All uzaktan kumandanız çalsın herhangi bir uzaktan kumandanın tüm fonksiyonları öğrenebilir. Bunun yapma için önce tüm orijinal uzaktan kumandanları hazırlı olduğundan ve öğrenilecek cihazın piller olduğundan emin olun. Fonksiyonları öğrenmek için orijinal uzaktan kumandanlar OFA uzaktan kumandanın yaklaşık 3 cm mesafede aşağıdaki gösterilen şekilde bir birlirne bakmalıdır.



1. İlgili cihaz seçin örn. TV.
2. **POWER** tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeyece kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmek) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
3. 9 9 1'e basın
4. Bir fonksiyon öğrenmesini istediğiniz tuşa basın ve brakın (örneğin Rehber tuşu) - Kırmızı LED sürekli olarak yanıp sönmektir.

TÜRKÇE

5. Orijinal uzaktan kumanda üzerinde karşılık gelen tuşa basın ve brakin örneğin Güç.
 6. Kırmızı LED iki kez yanıp sönmek tuşunu doğru şekilde öğrendiğini onaylar.
 7. Öğrenmesini istediğiniz her tuş için adım 4 - 5'ü tekrarlayın - unuttuysanız, birden fazla uzaktan kumandanı öğrenmek mümkünüdür ama her tuş için sadece bir fonksiyon öğrenebilir.
 8. İhtiyaçınız olan tüm tuşları öğrendiğinizde, kırmızı LED iki kez yanıp sönmeyece kadar **SETUP** tuşunu tutun.
 - 6. adımda Kırmızı LED bir kez uzanıp sönmeye, fonksiyon doğru öğrenilmişti.
 - 7. adımda **POWER** tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeyece kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmek) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
 - 4. **Numaraları tuşlarını kullanarak dört basamaklı** cihaz kodunuza (ör. Aiva kodu 4542) girin. Kırmızı LED, kodun kaydedildiğini onaylamak için iki kez yanıp söner.
 - 5. **Şimdi ONE FOR ALL'ü cihazınıza doğrultun ve OFF'a basın**. Cihazınız kapanır. ONE FOR ALL, cihazınız çalışmaya hazırdir. Cihazınız yanıt vermezse, markanız için listelenen her kod için 1-5. adımları uygulayın.
- Cihazınızın markası için listelenen kodlardan hiçbirini cihazınıza çalıştırmazsa ya da ilgili marka listede yoksa, arama yöntemi deneyin.
- Başka bir cihaz için kod ayarlamak üzere yukarıdaki talimatları izleyin; 2. adımda TV düğmesi yerine yalnızca uygun cihazın tuşuna basın.

Original işlevi elde etmek için ezberletilmiş bir işlev naslı silinir?

1. İlgili cihaz modunu seçin (örn. tv).
2. **POWER** tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeyece kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmek) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
3. 9 9 1'e basın.
4. Silinecek tuşa (örn. kırmızı) iki kez basın.

MAGYAR

Code Set up

(Példa: A ONE FOR ALL TÁVVEZÉRLŐ beállítása televízióhoz)

- Keresse meg készüléke (pl. Aíwa televízió) kódját a kódlistában. A lista a készülékek típusa és márkája alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelő. Kapcsolja be a készüléket (ne készenléti üzemmódban legyen).
- Nyomja meg a ONE FOR ALL TV gombját, mivel televíziót kíván beállítani.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Adja meg a készülék négyjegyű kódját a **számokból segítségével** (pl. a **4542**-os Aíwa-kódot). A piros LED két villanással jelzi a kód mentését.
- Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg az OFF gombot.** Ha a készülék kikapcsol, a ONE FOR ALL készen áll a vezérlésre. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1-5.

lépést az adott márkánál feltüntetett további kódokkal. Ha a márka mellett szerepel egyik kód sem felel meg, VAGY ha az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki ködkeresést.

A kód másik készülékre való beállításához kövesse a fenti utasításokat, de a 2. lépésben a TV helyett a készülék megfelelő gombját nyomja meg.


Kódkereső

A kódkereső funkció segítségével a ONE FOR ALL memóriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkeresheti a készüléknek megfelelő kódot. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

- Kapcsolja be a televíziókészüléket (ne készenléti üzemmódban legyen).
- Nyomja meg a ONE FOR ALL TV gombját, mivel televíziót kíván beállítani.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- Nyomja meg a BE-KI gombot.
- Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a televízió felé. Ezután nyomja meg újra meg újra a **Csatolás (channel)** gombot, amíg a televízió ki nem kapcsol (a gomb megnyomásakor a ONE FOR ALL mindig a memóriájában szereplő következő kódot megfelelő BE-KI jellel küld a készülék felé). Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomnia (akár 150-szer is), ezér az eljárás türelmet igényel.
- Amint a televízió kikapcsol, nyomja meg az **SETUP** gombot a kód mentéséhez.

Betanítás

A One For All távírányítónak be lehet tanítani bármely másik működő távírányító bármely funkcióját. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy kéznél van az összes eredeti távírányító, és mindegyikben működő elemek vannak. A funkciók betanításához az eredeti távírányítónak kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távírányítótól, és az alábbiakban látható módon kell az OFA távírányító felé néznie:



- Válassza ki a megfelelő készüléket: pl. TV.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a 9 7 5.

MAGYAR

- Nyomja meg, majd engedje fel azt a gombot, amelyre funkciót szeretne betanítani (például a tévé tápellátás gombot) – a vörös LED folyamatosan villogni fog.
- Nyomja meg, majd engedje fel a megfelelő gombot az eredeti távírányító, például a tápellátás gombot.
- A vörös LED ketszer felvilág, jelezve, hogy a gomb betanítása megfelelő volt.
- Ismerlelje meg a 4. és a 5. lépést mindegyik betanítani kívánt gombbal – ne felejtse, több távírányítót is betaníthat, azonban gombonként csak egy funkciót tanítható be.
- Ha a 6. lépésben a vörös LED egyetlen hosszú felvilánással jelez, a funkció betanítása nem volt megfelelő, próbálja újra a 4. lépéstől.
- Ha a beállítás után úgy tűnne, hogy egy vagy több gomb nem megfelelően működik, tetszőleges időpontban ismét beépíthet a betanítás módba úgy, hogy megismételi az eljárást az 1. lépéstől.

Másolt funkció törölése az eredeti funkció visszaállításához

- Válassza ki a megfelelő készülékmódot (pl. tv).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a 9 7 6 gombot.
- Nyomja meg ketszer a törölési kívánt funkciók megfelelő gombot (pl. piros).

Volume Lock

Ez a funkció lehetővé teszi a hangerő beállítását (VOL+, VOL- és Mute) egy adott készülék (pl. tv) esetében, függetlenül attól, hogy melyik készülékmód gomb (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI vagy MP3) van kiválasztva.

- Az alábbi példában bemutatjuk a hangerőszabályzó (VOL+, VOL- és Mute), tv hangerő** lehetőségére történő beállítását:
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
 - Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
 - Nyomja meg a BE-KI gombot.

Ezzel befejeződött a hangerőszabályzó, tv hangerő

 lehetőségére történő beállítás. A VOL+, VOL- és Mute gombok megnyomása mindig a tv hangerő beállítására fog vonatkozni, függetlenül attól, hogy melyik készülékmód gomb (SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI vagy MP3) van kiválasztva.

A hangerőszabályzó inaktiválása egyes készülékekre vonatkozóan

- Válassza ki azt a készülékgombot, amelynek esetében inaktiválni szeretné a hangerőszabályzót (pl. HI-FI).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a 9 9 3.
- Nyomja meg a VOL(+) gombot.

SLOVENČINA

Nastavenje kódu

(Priklad: nastavenje daljinskog upravljača ONE FOR ALL pre televizor)

- Najdite stvarniestny kód vašio zariadenia (npr. televizor Aíwa)** v Zozname kódov. Kódy sú zoradené podľa typu a značky zariadenia. Najpopulárnejší kód je uvedený ako prvý. Ak značka vášio zariadenia nie je v zozname, použite funkciu Vyhľadanie kódu. Zistíte, aby bolo vaše zariadenie ne zapnuté. Ak nie je, zapnite ho manuálne.
- Vyberte zariadenie tlačidlo (npr. TV tlačidlo) zodpovedajúce zariadenia, ktoré chcete ovládať (npr. televízia).
- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Zadajte stvarniestny kód zariadenia na číselnej klávesnici ovládača (npr. kód TV Aíwa je 4542). Červená dióda LED zhase. Ak červená dióda LED blika, číslo je nesprávne.**
- Potom **namerite diaľkový ovládač ONE FOR ALL na vaše zariadenie a stlače tlačidlo POWER**. Ak sa zariadenie vypne, diaľkový ovládač **ONE FOR ALL** je pripravený na jeho ovládanie. Ak sa zariadenie nevypne, jednoducho skúste nasledujúci kód uvedený pre príslušnú značku.

Ak nefunguje ani jeden kód uvedený pre príslušnú značku, skúste funkciu Vyhľadanie kódu. Vyhľadanie kódu skúste aj vtedy, ak vaša značka nie je uvedená v zozname.

Ak chcete nastaviť kód pre ďalšie zariadenia, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov s tým rozdielom, že v kroku 2 stlačíte namiesto tlačidla TV tlačidlo príslušného zariadenia.


Funkcia Vyhľadanie kódu

Ak vaše zariadenie ovládač ONE FOR ALL neodpovedá ani po zadaní všetkých uvedených kódov pre vašu značku, pokúste sa váš kód vyhľadať. Metóda vyhľadávania umožňuje vyhľadanie kódu vášio zariadenia pomocou prehľadania všetkých kódov uložených v ovládači ONE FOR ALL. Metóda vyhľadávania je užitočná aj vtedy, keď značka vášio zariadenia nie je uvedená.

- Zapnite svoj televízny prijímač (nesmie byť v pohotovostnom režime) a zamierť naň svoje ONE FOR ALL.
- Vyberte zariadenie tlačidlo (npr. TV tlačidlo) zodpovedajúce zariadenia, ktoré chcete ovládať (npr. televízia).
- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Zatlačte **9 9 1**. Červený LED indikátor dvakrát zabliká.
- Teraz stlačte tlačidlo **POWER** (NAPÁJANIE).
- Nasmerujte ovládač ONE FOR ALL na váš TV prijímač. Teraz opakovaně stlačte **CH+**, kým sa váš TV prijímač nevypne (vždy pod stlačením tlačidla CH+ vyšle ovládač ONE FOR ALL signál POWER (NAPÁJANIE) z nasledujúceho kódu uloženého v pamäti). Možno bude potrebné stlačiť toto tlačidlo mnohokrát (maximálne 150-krát), budete trpezlivý.
- Ak sa váš TV prijímač vypne, uložte stlačením tlačidla **SETUP** kód do pamäte.

Oppiminen

Na diaľkovom ovládači One For All možno pomocou funkcie učenie naprogramovať ľubovoľnú funkciu iného funkčného ovládača. Ak chcete naprogramovať tlačidlo, najprv sa uistite, že máte k dispozícii všetky pôvodné diaľkové ovládače, a že sú v nich vložené fungujúce batérie. Ak chcete naprogramovať funkcie, nasmerujte pôvodný diaľkový ovládač OFA do vzdialenosti asi 3 cm podľa zobrazenia:



- Vyberte príslušné zariadenie, npr. TV.
- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).

SLOVENČINA

Postavljanje šifri

(Primer: Postavljanje daljinskog upravljača ONE FOR ALL za televizor)

3. Stlačite 9 7 5.
4. Stlačite a uvoľnite tlačidlo na naprogramovanie funkcie (npr. tlačidlo hlavného vypínača TV) – červená kontrolka LED bude nepretržite svietiť.
5. Stlačte a uvoľnite zodpovedajúce tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, npr. tlačidlo hlavného vypínača.
6. Červená kontrolka LED zabliká dvakrát, čím signalizuje, že tlačidlo bolo uspešne naprogramované.
7. Kroky 4 – 5 opakuje pre každé tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať – máte na pamäti, že môžete naprogramovať viaceré diaľkové ovládače, no len jednu funkciu na jedno tlačidlo.
8. Keď do ovládača naprogramujete všetky potrebné funkcie tlačidiel, stlačte a podržte tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).

Ako vymazať naučenú funkciu a obnoviť pôvodnú funkciu?

- Vyberte príslušný režim zariadenia (npr. TV).
- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Stlačte 9 7 6.
- Dvakrát stlačte tlačidlo, ktoré sa má vymazať (npr. červené).

Volume Lock

Táto funkcia vám dáva možnosť nastaviť hlasitosť (VOL+, VOL- a Mute) tak, aby ste vždy ovládali určité zariadenie (npr. tv) bez ohľadu na to, ktoré tlačidlo režimu zariadenia (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI alebo MP3) je zvolené.

V tomto príklade nastavenie ovládania hlasitosti (VOL+, VOL- a Mute) na tv volume (hlasitosť tv):

- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Stlačte 9 9 3.
- Stlačte TV. Červený LED indikátor dvakrát zabliká.
- Teraz ste nastavili ovládanie hlasitosti na možnosť „tv volume“ (hlasitosť tv). Tlačidlo VOL+, VOL- a Mute budú vždy ovládať „tv volume“ (hlasitosť tv) bez ohľadu na to, ktoré tlačidlo režimu zariadenia (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI alebo MP3) je zvolené.

Ako odstrániť zariadenie z ovládania hlasitosti

- Stlačte HI-FI once.
- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Stlačte 9 9 3.
- Stlačte VOL(+). Červená LED dióda blika 4 krát.

HRVATSKI

Postavljanje šifri

(Primer: Postavljanje daljinskog upravljača ONE FOR ALL za televizor)

1. Pronađite **kód za vaš uređaj na listi kodova**. Kodovi su izlistani putem vrste uređaja i naziva branda. Najpopularniji kód je izlistan prvi. Uvjerite se da je vaš uređaj uključen (ne u stanju mirovanja).
2. Pritisnite tipku TV na ONE FOR ALL za uređaj koji želite podestiti.
3. Zatlačte a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANJE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
4. Unesite vaš (četeroznamenkasti kód uređaja) pomoću brojničnih tipki. Červený LED treperi dva puta.
5. Sada, usmjerite ONE FOR ALL prema vašem uređaju i pritisnite POWER. Ako se uređaj isključi, ONE FOR ALL je spreman za rad vašeg uređaja.

Ako ničt jedan od navedenih kodova za vaš brand radi molimo pokušajte Način pretraživanja/Search Code može raditi ako vaš brand nije na popisu uopće).

Kako biste postavili šifru za drugi uređaj, slijedite navedene upute i pritisnite odgovarajuću tipku na uređaju umjesto tipke tv a iz 2. koraka.


Način pretraživanja

Ako vaš uređaj ne odgovara na ONE FOR ALL nakon pokušaja svih izlistanih kodova za vaš brand, potražite vaš kód. Način pretraživanja omogućuje vam da pronađete kód za vaš uređaj pretraživanjem svih kodova u memoriji na ONE FOR ALL. Način pretraživanja može raditi čak i ako vaš brand nije izlistan.

1. Uvjerite se da je vaš uređaj uključen (ne u stanju mirovanja).
2. Pritisnite tipku TV na ONE FOR ALL za uređaj koji želite podestiti.
3. Zatlačte a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANJE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
4. Pritisnite 9 9 1. Červený LED treperi dva puta.
5. Zatim, pritisnite **POWER**.
6. Usmjerite ONE FOR ALL na vašem televizoru. Sada pritisnite **CH+** dok se vaš televizor ne isključi (pri svakom pritisku na tipku CH+, ONE FOR ALL odašilje POWER signal sa slijedećeg koda u memoriji). Možda će trebati pritisnuti ovu tipku mnogo puta (do 150 puta) pa vaš molimo da budete strpljivi.
7. Čim se vaš televizor isključi, pritisnite kód **SETUP** da pohranite.

Programiranje

Bilo koju funkciju s bilo kojega daljinskog upravljača možete prenijeti na daljinski upravljač One For All. Za početak pronađite sve izvorne daljinske upravljače i provjerite imaju li ispravne baterije. Da biste prenijeli funkcije s jednog upravljača na drugi, postavite izvorni daljinski upravljač približno 3 cm od OFA-upravljača i okrenite ih jedan prema drugom kako je prikazano u nastavku:



1. Odaberite odgovarajuću uređaj, npr. **televizor**.
2. Zatlačte a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANJE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
3. Pritisnite 9 7 5.
4. Pritisnite i otpustite tipku na koju želite prenijeti funkciju (primjerice, tipku za uključenje TV-a) – Crvena LED-lampica neprekidno će treperiti.
5. Pritisnite i otpustite odgovarajuću tipku na izvornom daljinskom upravljaču, primjerice tipku za uključenje.

HRVATSKI

Postavljanje šifri

(Primer: Postavljanje daljinskog upravljača ONE FOR ALL za televizor)

6. Crvena LED-lampica zatrepit će dva puta ako je funkcija ispravno prenesena.
7. Ponovite 4. i 5. korak za svaku tipku na koju želite prenijeti funkciju. Imajte na umu da funkcije možete prenositi s raznih daljinskih upravljača, ali moguće je postaviti samo jednu funkciju po tipki.
8. Nakon što programirate sve tipke, pritisnite i držite tipku U SETUP dok crvena LED-lampica ne zatrepit dva puta.
 - Ako crvena LED-lampica u 6. koraku zasvijetli samo jednom, i to dugo, funkcija nije pravilno programirana. Vratite se na 4. korak i pokušajte ponovno.
 - Ako nakon postavljanja otkrijete da jedna ili više tipki ne radi ispravno, u bilo kojem trenutku možete ponoviti postupak programiranja od početka (1. korak).

Kako izbrisati naučenu funkciju kako bi se vratila originalna funkcija?

1. Odaberite odgovarajuću uređaj (npr. televizor).
2. Zatlačte a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANJE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
3. Pritisnite 9 7 6.
4. Dvaput pritisnite tipku čiju funkciju želite izbrisati (npr. crvenu).

Volume Lock

Ova vam značajka omogućuje postavljanje funkcije jakosti zvuka (VOL+, VOL- i isključivanje zvuka) kako biste uvijek upravljali jakosti zvuka određenog uređaja (npr. televizora), neovisno o tome koji je način rada uređaja odabran (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ili MP3).

U ovom primjeru upravljanje jakosti zvuka (VOL+, VOL- i isključivanje zvuka) na "zvuk televizora":

1. Zatlačte a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANJE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
2. Pritisnite 9 9 3.
3. Odaberite odgovarajuću uređaj, npr. TV. Červený LED treperi dva puta.
4. Pritisnite **9 9 1**. Červený LED treperi dva puta.
5. Usmjerite ONE FOR ALL na vašem televizoru. Sada pritisnite **CH+** dok se vaš televizor ne isključi (pri svakom pritisku na tipku CH+, ONE FOR ALL odašilje POWER signal sa slijedećeg koda u memoriji). Možda će trebati pritisnuti ovu tipku mnogo puta (do 150 puta) pa vaš molimo da budete strpljivi.

Kako ukloniti uređaj iz upravljanja jakosti zvuka

1. Odaberite tipku onog uređaja za koji želite deaktivirati upravljanje jakosti zvuka (npr. HI-FI).
2. Zatlačte a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANJE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
3. Pritisnite 9 9 3.
4. Pritisnite VOL(+). Červený LED treperi četiri puta.

ROMÂNĂ

Configurarea codurilor de configurare

(Exemplu: Pentru configurarea telecomenzii ONE FOR ALL pentru televizor dvs.)

1. **Găsiți codul pentru dispozitivul dvs. în lista de coduri.** Codurile sunt specificate în funcție de tipul de dispozitiv și în funcție de denumirea mărcii. Codul cel mai popular este specificat primul. Asigurați-vă că dispozitivul este pomit (nu în stare de veghe).
2. Apăsati pe tasta TV de pe telecomanda universală ONE FOR ALL pentru dispozitivul pe care doriți să îl configurați.
3. Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
4. Cu ajutorul tastelor numerice, introduceți codul format din patru cifre al dispozitivului. LED-ul roșu va clipi de două ori.
5. Apoi, îndreptați telecomanda universală ONE FOR ALL spre dispozitivul dvs. și apăsați pe PORNIRE. Dacă dispozitivul se oprește, telecomanda universală ONE FOR ALL este gata să îl acționeze.

Dacă nici unul dintre codurile enumerate de marca brand-ului vă rugăm să încercați Metoda de căutare. Căutare cod poate lucra, de asemenea, în cazul în care brand-ul nu este listat la start.

Pentru a seta codul pentru alt dispozitiv urmați instrucțiunile de mai sus și apăsați tasta dispozitivului corespunzător în locul televizorului în etapa 2.

Metoda de căutare

Dacă dispozitivul dvs. nu răspunde la telecomanda universală ONE FOR ALL după ce ați încercat toate codurile specificate pentru marca dvs., încercați să căutați codul dvs. Metoda de căutare vă permite să găsiți codul pentru dispozitivul dvs. Dacă asemenia, metoda de căutare poate să funcționeze chiar dacă marca dvs. nu este specificată deloc.

■ În acest exemplu vom seta Controlul volumului (VOL+, VOL- și Mute) la „volum televizor“:

1. Asigurați-vă că dispozitivul este pomit (nu în stare de veghe).
2. Apăsati pe tasta TV de pe telecomanda universală ONE FOR ALL pentru dispozitivul pe care doriți să îl configurați.
3. Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
4. Apăsati pe **9 9 3**.
5. Apoi, apăsați pe **PORNIRE**.
6. Îndreptați telecomanda universală ONE FOR ALL spre televizor. Apăsati acum pe CH+ de mai multe ori, până când televizorul se oprește (de fiecare dată când apăsați pe tasta CH+, telecomanda universală ONE FOR ALL va transmite un semnal de PORNIRE de la umătorul cod inclus în memorie). Este posibil să fie necesar să apăsați pe această tastă de mai multe ori (pe până la 150 de ori); deci, aveți răbdare.
7. Imediat ce televizorul se oprește, apăsați pe tasta **SETUP** pentru a memora codul.

■ Cum eliminați un aparat din Controlul volumului.

1. Selectați tasta aparatul pe care doriți să îl dezactivați de la Controlul volumului (de ex. HI-FI).
2. Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
3. Apăsati pe 9 9 3.
4. Apăsati pe VOL(+). LED-ul roșu va clipi de 4 ori.

Setarea

Telecomanda dumneavoastră One For All poate reține orice funcție de la oricare altă telecomandă funcțională. În acest sens, asigurați-vă mai întâi că aveți toate telecomenzile la îndemână și că au instalate baterii funcționale. Pentru setarea funcțiilor, telecomanda originală trebuie să se afle la aproximativ 3 cm față de telecomanda OFA, îndreptată fiind spre aceasta după cum se indică mai jos:



1. Selectați aparatul corespunzător, de ex. **televizor**.
2. Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
3. Apăsati 9 7 5.
4. Apăsati și eliberați tasta pentru care doriți să setați o funcție (de exemplu, tasta pornire/oprire televizor) – ledul roșu luminează constant.

ROMÂNĂ

Configurarea codurilor de configurare

(Exemplu: Pentru configurarea telecomenzii ONE FOR ALL pentru televizor dvs.)

5. Apăsati și eliberați tasta corespunzătoare de pe telecomanda inițială, de exemplu pornire/oprire.
6. Ledul roșu se va aprinde de două ori pentru a indica faptul că tasta a fost setată corect.
7. Repetați pașii 4 și 5 pentru fiecare tastă pe care doriți să o setați – rețineți faptul că puteți seta cu ajutorul a mai multe telecomenzi, însă o singură funcție per tastă.
8. După ce ați setat toate funcțiile de care aveți nevoie, mențineți apăsată tasta **SETUP** până când ledul roșu se aprinde intermitent de două ori.
 - Dacă ledul roșu se aprinde o singură dată, mai lung, la pasul 6, funcția nu a fost setată corect. Încercați din nou de la pasul 4.
 - Dacă observați că una sau mai multe taste nu funcționează în mod corect după configurare, puteți reaccesa modul de setare oriând prim repetarea procedurii de la pasul 1.

■ Cum stergeți o funcție învățată pentru a obține funcția originală?

1. Selectați modul aparat corespunzător (de ex. televizor).
2. Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
3. Apăsati 9 7 6.
4. Apăsati de două ori tasta de șters (de ex. roșie).

Volume Lock

Accesată funcție vă oferă posibilitatea de a seta volumul (VOL+, VOL- și Mute) pentru a fi controlat întotdeauna via un anumit aparat (de ex. televizor) indiferent dacă o altă tastă corespunzătoare altui aparat (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI sau MP3) este selectată.

■ În acest exemplu vom seta Controlul volumului (VOL+, VOL- și Mute) la „volum televizor“:

1. Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
2. Apăsati pe 9 9 3.
3. Apăsati tasta TV. LED-ul roșu va clipi de două ori.

Acum ați setat Controlul volumului la „volum televizor“. Tastele VOL+, VOL- și Mute vor controla întotdeauna „volumul televizorului“ indiferent dacă un alt aparat (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI sau MP3) este selectat.

■ Cum eliminați un aparat din Controlul volumului.

1. Selectați tasta aparatul pe care doriți să îl dezactivați de la Control