

Operating Instructions**Before using for the first time**

- Please check that everything is included
- Check if there are any signs of damage
- If the article is damaged or incomplete, please return it to the place of purchase.

NORMAL OPERATIONS

This article has been produced for calculating. It is not a toy and was not designed as such. It is intended for private use. The manufacturer assumes no liability for damage arising from improper use.

SAFETY PRECAUTIONS / CARE

Please note the following safety instructions.

The manufacturer assumes no liability for damage arising from failure to observe these safety instructions.

Risk of injury/suffocation

- This article is not a toy. Children could injure each other when playing with the calculator, they could break off and swallow small parts such as keys, or damage the display or solar cell.
- Keep the calculator away from water. Moisture can irreparably damage the calculator. Please do not subject to any other type of liquid.
- Avoid dropping the calculator or exposing it to knocks. Pressure, for example carrying around in a tight trouser pocket, can damage the calculator irreparably.
- Never subject the calculator to direct sunlight.
- Please protect it from dust.
- The calculator should only be operated with moderate pressure.
- Please do not attempt to take it apart. The calculator should only be opened for disposal purposes in order to remove the battery, which should be disposed of separately.
- Clean the calculator only with a dry cloth.

SWITCHING CALCULATOR ON/C

Press the ON/C key to switch the calculator on. A zero will be displayed.

Switching off: Calculator switches off automatically after a few minutes. The device runs primarily from the solar cell provided that light conditions (daylight or artificial light) are sufficient.

FUNCTION DESCRIPTION

ON/C	Switches calculator on. Clears complete calculation.
CE	Clears last entry
M+, M-	Memory keys
MRC	Memory recall/ clear

PROBLEM	INPUT	RESULT
$30 \times 5\% =$		1.5
$(6+4) \times 2 - 8 + 5 =$		24
$2^6 =$		64
$4 \times 5 =$		20
$6+2 =$		8
$5 \times 0.25 + (6 \times 0.75) - (2 \times 0.15) =$		5.45
		5.45

Guideline 2012/19/EC concerning the handling, collection/recycling and disposal of electrical and electronic equipment and their components ('waste electrical and electronic equipment', known as WEEE). The crossed symbol on a rubbish container indicates that the machine or device is not allowed to be disposed of but it must be handed over to a suitably equipped collection center for proper recycling or disposal.

We declare that this device has been manufactured in accordance with the applicable rules and regulations.

Importer:
GENIE GmbH & Co. KG
Berta-Cramer-Ring 22
65205 Wiesbaden, Germany

Version 10/ 2017

Bedienungsanleitung**Vor der ersten Nutzung**

- Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung komplett ist.
- Kontrollieren Sie, ob der Artikel Schäden aufweist.
- Bei Schäden oder Unvollständigkeit bringen Sie den Artikel bitte zurück zur Verkaufsstelle.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel wurde zur Durchführung von Berechnungen hergestellt. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug und darf nicht konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Einsatz bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise/ Pflege

Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung stehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Verletzungs-/ Erstickungsgefahr!

- Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Kinder könnten sich beim Hantieren damit gegenseitig verletzen, Kleinteile wie Tasten abreißen, das Display oder die Solarzelle zerstören und verschlucken.
- Den Taschenrechner von Wasser fernhalten. Der Rechner kann durch Feuchtigkeit zerstört werden. Bitte auch keinen anderen Flüssigkeiten aussetzen.

- Bitte den Rechner keinen Stößen aussetzen oder fallen lassen. Auch Druck kann den Rechner zerstören, z.B. Transport in der Hosentasche oder einer zu engen Tasche.

- Den Rechner niemals direkt Sonneneinstrahlung aussetzen. Bitte vor Staub schützen.

- Der Rechner ist nur mit mäßiger Druck zu bedienen.

- Den Rechner nicht auseinander nehmen. Führen Sie eventuelle Reparaturen nicht selbst durch.

- Der Rechner ist nur mit einem trockenen Tuch zu reinigen.

Rechner ein-/ ausschalten

Drücken Sie die ON/C Taste und der Rechner schaltet sich ein.

Eine Null erscheint im Display.

Ausschalten: Das Gerät schaltet sich automatisch nach einigen Minuten ab. Das Gerät wird durch die Solarzelle betrieben, wenn die Lichtverhältnisse aus Tages- oder künstlichem Licht dafür ausreichend sind.

Funktionsklärungen

ON/C Schaltet den Rechner ein. Löscht den kompletten Rechenvorgang.

CE Löscht die letzte Eingabe

M+, M- Speichertasten

MRC Aufruf des Speicherinhaltens/ Löschen des Speichers

AUFGABE	EINGABE	ERGEBNIS
$30 \times 5\% =$		1.5
$(6+4) \times 2 - 8 + 5 =$		24
$2^6 =$		64
$4 \times 5 =$		20
$6+2 =$		8
$5 \times 0.25 + (6 \times 0.75) - (2 \times 0.15) =$		5.45
		5.45

Richtlinie 2012/19/EC zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und deren Bestandteile (waste electrical and electronic equipment -WEEE). Das durchkreuzte Symbol eines Müllcontainers weist darauf hin, dass das Gerät nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden darf sondern in dafür ausgerüsteten Sammelzentren zur sachgemäßen Wiederverwertung bzw. Entsorgung abzugeben ist.

Wir erklären, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Vorschriften hergestellt wurde.

Importeur:

GENIE GmbH & Co. KG
Berta-Cramer-Ring 22
65205 Wiesbaden, Germany

Version 10/ 2017

Istruzioni per l'uso**Prima del primo utilizzo**

- Si prega di verificare che il prodotto sia stato consegnato completo in ogni sua parte.
- Controllare che l'articolo non sia danneggiato.

3. In presenza di danni o parti mancanti, si prega di restituirla al fornitore.

Condizioni d'uso

L'articolo è stato progettato per effettuare calcoli. L'articolo non è un giocattolo e come tale non è stato progettato. Questo articolo è stato pensato per uso personale. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA / MANUTENZIONE

Si prega di prendere nota delle seguenti precauzioni di sicurezza.

Il produttore non è responsabile per i danni causati dalla non osservanza delle seguenti norme.

Rischio di Lesioni / soffocamento

- L'articolo non è un giocattolo per bambini. I bambini potrebbero ferirsi giocando con la calcolatrice, potrebbero romperla e inghiottire piccole parti come i tasti oppure rompere il display o il pannello solare.
- Tenere lontano dall'acqua. La calcolatrice può essere danneggiata dall'umidità. Si prega di non metterla a contatto con altri liquidi.

- Si prega di non farla cadere o sottoporla ad urti. La pressione esercitata sulla macchina ad esempio tenendola in una tasca può danneggiarla irreversibilmente.

- Non esporre direttamente alle radiazioni solari.

- Si prega di proteggerla dalla polvere.

- La calcolatrice deve essere utilizzata esercitando sui tasti una pressione moderata.

- La macchina non deve essere smontata. La calcolatrice può essere aperta solo per rimuovere o sostituire la batteria.

- Pulire solo con un panno asciutto.

- Poggiare con delicatezza.

- Non esporre direttamente alle radiazioni solari.

- Si prega di proteggerla dalla polvere.

- La calcolatrice deve essere utilizzata esercitando sui tasti una pressione moderata.

- La macchina non deve essere smontata. La calcolatrice può essere aperta solo per rimuovere o sostituire la batteria.

- Pulire solo con un panno asciutto.

- Poggiare con delicatezza.

- Non esporre direttamente alle radiazioni solari.

- Si prega di proteggerla dalla polvere.

- La calcolatrice deve essere utilizzata esercitando sui tasti una pressione moderata.

- La macchina non deve essere smontata. La calcolatrice può essere aperta solo per rimuovere o sostituire la batteria.

- Pulire solo con un panno asciutto.

- Poggiare con delicatezza.

- Non esporre direttamente alle radiazioni solari.

- Si prega di proteggerla dalla polvere.

- La calcolatrice deve essere utilizzata esercitando sui tasti una pressione moderata.

- La macchina non deve essere smontata. La calcolatrice può essere aperta solo per rimuovere o sostituire la batteria.

- Pulire solo con un panno asciutto.

- Poggiare con delicatezza.

- Non esporre direttamente alle radiazioni solari.

- Si prega di proteggerla dalla polvere.

- La calcolatrice deve essere utilizzata esercitando sui tasti una pressione moderata.

- La macchina non deve essere smontata. La calcolatrice può essere aperta solo per rimuovere o sostituire la batteria.

- Pulire solo con un panno asciutto.

- Poggiare con delicatezza.

- Non esporre direttamente alle radiazioni solari.

- Si prega di proteggerla dalla polvere.

- La calcolatrice deve essere utilizzata esercitando sui tasti una pressione moderata.

- La macchina non deve essere smontata. La calcolatrice può essere aperta solo per rimuovere o sostituire la batteria.

- Pulire solo con un panno asciutto.

- Poggiare con delicatezza.

- Non esporre direttamente alle radiazioni solari.

- Si prega di proteggerla dalla polvere.

- La calcolatrice deve essere utilizzata esercitando sui tasti una pressione moderata.

- La macchina non deve essere smontata. La calcolatrice può essere aperta solo per rimuovere o sostituire la batteria.

- Pulire solo con un panno asciutto.

- Poggiare con delicatezza.

- Non esporre direttamente alle radiazioni solari.

- Si prega di proteggerla dalla polvere.

- La calcolatrice deve essere utilizzata esercitando sui tasti una pressione moderata.

- La macchina non deve essere smontata. La calcolatrice può essere aperta solo per rimuovere o sostituire la batteria.

- Pulire solo con un panno asciutto.

- Poggiare con delicatezza.

- Non esporre direttamente alle radiazioni solari.

- Si prega di proteggerla dalla polvere.

- La calcolatrice deve essere utilizzata esercitando sui tasti una pressione moderata.

- La