


Jabra GN

BRUKERMANUAL



EVOLVE2 65 FLEX

Technology for life's new rhythm



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://www.tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

© 2023 GN Audio A/S. Alle rettigheter forbeholdes. Jabra® er et varemerke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth®-merket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av GN Audio A/S skjer gjennom lisens.

Produsert i Kina
MODELL: HSC190W



 **Bluetooth®**

Samsvarserklæring finnes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	6
2. Oversikt over Jabra Evolve2 65 Flex.....	7
2.1 Medfølgende tilbehør	
2.2 Valgfritt tilbehør	
3. Slik har du det på.....	10
3.1 Justering av headset	
3.2 Plassering av mikrofonarm	
4. Slik lader du.....	12
4.1 Lad ved hjelp av den trådløse ladeplaten (valgfritt tilbehør)	
4.2 Lad med USB-ladekabelen	
4.3 Strømsparingmodus	
5. Dette betyr lampene	17
6. Slik kobler du til.....	19
6.1 Koble til en datamaskin	
6.2 Parkoble med en smarttelefon	
7. Hvordan brukes de	21
7.1 Slå headsettet på/av	
7.2 Samtaler og musikk	
7.3 Deteksjon av headset på hodet	
7.4 Stemmeassistent	
7.5 Opptattlys	
7.6 Aktiv støydemping	

7.7	HearThrough™	
7.8	Slå mikrofonen av/på med mikrofonarmen	
7.9	Besvar anrop med mikrofonarmen	
7.10	Flerbruk	
7.11	Håndtering av flere anrop	
7.12	Lydvarsler	
7.13	Slik tilbakestill du	
8.	Programvare og fastvare.....	38
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Oppdater programvare	
9.	Brukerstøtte.....	40
9.1	Vanlige spørsmål	
9.2	Vedlikehold av headsettet	

1. Velkommen

Takk for at du bruker Jabra Evolve2 65 Flex.
Vi håper du vil like den!

Jabra Evolve2 65 Flex funksjoner

- Unikt sammenleggbart design
- Jabra ClearVoice-mikrofonteknologi
- Hybrid aktiv støydempering
- Jabra Air Comfort-teknologi
- Sertifisert for ledende digitale møteplattformer
- Enkel å tilpasse, administrere og ta i bruk*
- Mikrofonarm som kan skjules
- Trådløs rekkevidde på opptil 30 m

* via gratis nedlasting av Jabra Direct administrasjonsprogram
(datamaskin) eller Sound+ app (smarttelefon)

2. Oversikt over Jabra Evolve2 65 Flex

Venstre

Høyre

Veksle mellom
Aktiv støydemping/
HearThrough

Trådløs
lading-sone

Slå på/av (2 sek)
Bluetooth-tilkobling (4 sek)

- 0 Lyd opp
Neste spor (hold)
- 0 Spill av / pause musikk
- 0 Lyd ned
Start spor på nytt igjen (hold)

Opptattlys og
Microsoft Teams-
statuslampe

Slå av mikrofonen
Stemmeassistent

Besvar/avslutt
anrop
Microsoft Teams-
kontroll*


*requires Microsoft Teams headset variant

2.1 Medfølgende tilbehør

USB-A-versjon



Jabra Link 380 USB-A
Bluetooth-adapter




USB-A til
USB-C-kabel

USB-C-versjon



Jabra Link 380 USB-C
Bluetooth-adapter




USB-C til
USB-C-kabel



Bæreveske

2.2 Valgfritt tilbehør



Trådløs ladeplate



Erstatningsøreputer

3. Slik har du det på


3.1 Justering av headset

Juster hodebøylen slik at headsettet passer komfortabelt på hodet.



3.2 Plassering av mikrofonarm


Trekk mikrofonarmen ned eller opp med en jevn bevegelse.



Når du bruker mikrofonen, skal enden av mikrofonarmen plasseres nær munnen.

4. Slik lader du

Headsettet kan lades med den trådløse ladeplaten eller via USB-ladekabelen direkte tilkoblet headsettet.





Det tar ca. 2 timer å lade batteriet helt opp. Headsettets batteritid er opptil 32 timer. Hvis batteriet i headsettet er helt utladet, kan du det lades i 15 minutter for å få 6 timer batteritid.

4.1 Lad ved hjelp av den trådløse ladeplaten (valgfritt tilbehør)


Koble den trådløse ladeplaten til en strømførende USB-port på datamaskinen med den medfølgende USB-ladekabelen, og plasser deretter den venstre øreklokken på ladeplaten.

Ladeplaten er kun til lading.

Strømførende USB-port




Lampen på ladeplaten lyser for å angi at venstre øreklokke er riktig plassert på platen og at batteriet lades.



Statuslampen på headsettet vil deretter raskt blinke grønt, gult eller rødt for å vise batteristatusen. Når statuslampen lyser kontinuerlig grønt, er headsettet fullstendig ladet.

4.2 Lad med USB-ladekabelen

Koble til USB-ladekabelen i USB-C-ladeporten på den venstre øreklokken og en tilgjengelig USB-port på datamaskinen. Det anbefales å lade headsettet med den medfølgende ladekabelen fra Jabra, men det er også mulig å bruke en kompatibel lader.



4.3 Strømsparingmodus

Headsettet har to nivå av strømsparingmodus: hvilemodus og sovemodus.

HVILEMODUS

Når headsettet er slått på, men du ikke har det på deg, går det automatisk over i hvilemodus for å spare batteri. For å gå ut av hvilemodus trenger du bare å ta på deg headsettet.

SOVEMODUS

Når headsettet har vært i hvilemodus i 8 timer, går det automatisk over i sovemodus for å spare enda mer batteri. Bare trykk på hvilken som helst knapp for å gå ut fra sovemodus.

Tiden før headsettet går over i sovemodus, kan justeres i Jabra Sound+-appen på smarttelefonen eller Jabra Direct på datamaskinen.

Etter 24 timer i sovemodus slås headsettet fullstendig av. Du slår headsettet på ved å skyve på/av-bryteren til av og deretter til på.






5. Dette betyr lampene


Opptattlys










Opptattlys/
Microsoft Teams-lampe

OPPTATTLYS/
MICROSOFT* LAMPE


-  Opptattlys
-  Innkommende anrop
-  (blinker langsomt)
Headsettet prøver å koble til Microsoft Teams. Blir tidsavbrutt etter 10 sekunder*
-  (blinker raskt)
Microsoft Teams-varsel*
-  Headset plassert på trådløs ladeplate



STATUSLAMPE

-  Strøm på / fullt batteri
-  Halvfullt batteri
-  Lavt batteri
-  Kritisk lavt batteri
-  Tilkoblingsmodus
-  Tilbakestilling/fastvare oppdatering
-  Headset plassert på trådløs ladeplate

*Krever Microsoft Teams-headset-variant



JABRA LINK 380-LAMPE


- Mikrofon av
- Koblet til datamaskin og logget på Microsoft Teams*
- ⚡ (blinker langsomt) Headsettet prøver å koble til Microsoft Teams. Will time out after 10 seconds*
- ⚡ (blinker raskt) Microsoft Teams-varsel*
- Bluetooth-tilkobling
- Strømming av musikk/medier
- Innkommende anrop / aktiv samtale

*requires Microsoft Teams headset variant

6. Slik kobler du til

6.1 Koble til en datamaskin

Koble den medfølgende Jabra Link 380 til en USB-port på datamaskinen. Jabra Evolve2 65 Flex og Jabra Link 380 er parkoblet på forhånd og klare til bruk. Bluetooth-rekkevidden er opptil 30 meter.




Hvis du vil ha lyd i headsettet, kan det være du må velge Jabra Link 380 som avspillingsenhet i lydinnstillingene i operativsystemet.

Hvis du vil parkoble Jabra Evolve2 65 Flex med Jabra Link 380 manuelt, må du laste ned og bruke Jabra Direct.

6.2 Parkoble med en smarttelefon

1. Trykk og hold nede **av/på-knappen** (Power) i 4 sekunder til det blinker blått og du hører en talemelding om parkoblingen i headsettet.



2. Gå til Bluetooth-menyen på smarttelefonen, og velg Jabra Evolve2 65 Flex på listen over tilgjengelige enheter.

Når du parkobler med en Android-enhet som har Google rask sammenkobling aktivert, setter du headsettet i parkoblingsmodus. Da vil du på Android-enheten i nærheten bli bedt om å parkoble med headsettet.

7. Hvordan brukes de

Venstre

Høyre

Lydmodusknapp

Stemmeknapp

Ringeknapp
Microsoft Teams-
knapp*


Av/på-knapp

- 0 Lydøkningknapp
- 0 Spill av / pause
- 0 Lydreduksjonsknapp

*requires Microsoft Teams headset variant

7.1 Slå headsettet på/av


Trykk på **av/på-knappen** (Power) i 2 sekunder for å slå headsettet på eller av.



7.2 Samtaler og musikk

Høyre
øreklokke

Samtaler og musikk



Spill av /
pause musikk

Trykk på
Spill av / pause



Svar på anrop

Trykk på
ringeknappen (Call)

Du kan også skyve
mikrofonarmen
ned for å besvare et
innkommende anrop


Avslutt samtale

Press the **Call** button

Avvis anrop

Dobbeltrykk på
ringeknappen (Call)

Juster lyden	Trykk på lydøkning- eller lydreduksjonsknapp når du lytter til musikk eller er i en samtale
Neste spor	Trykk på og hold inne (1 sek.) lydøkningknappen
Start spor på nytt igjen	Trykk på og hold (1 sek) lydreduksjonsknappen for å starte det nåværende sporet på nytt igjen Trykk og hold inne to ganger for å spille av det forrige sporet
Slå opptattlyset på/av	Trykk samtidig på lydøkning- og lydreduksjonsknappen Du vil høre Busy (Opptatt) eller Available (Tilgjengelig) i headsettet
Hør batteriet og tilkoblingsstatus	Trykk på lydøkning- eller lydreduksjonsknappen når du ikke lytter til musikk eller er i en samtale





Aktiver
stemmeassistenten
(f.eks. Siri, Google
Assistent, Amazon
Alexa)

Trykk på
stemmeknappen når
du ikke er i en samtale

Slå mikrofonen
av/på

Trykk på
stemmeknappen når
du er i en samtale

Du kan også skyve
mikrofonarmen opp for
å slå av eller ned for
å slå på mikrofonen



Sett Microsoft
Teams i
forgrunnen på
datamaskinen

Trykk på **Microsoft
Teams**-knappen*
(når du er logget på
Microsoft Teams)

Ta del i aktive
Microsoft Teams
møter

Press the **Microsoft
Teams** button*
(when signed into
Microsoft Teams)


Se Microsoft
Teams tapte
anrop og
talepostkasser

Press the **Microsoft
Teams** button*
(when signed into
Microsoft Teams)

*Krever Microsoft Teams-headset-variant

Venstre
øreklokke

Lydmodus



Veksle
mellom aktiv
støydemping og
HearThrough



Trykk på
Lydmodus-knappen

Slå lydmodus av

Trykk og hold inne
(1 sek.)
Lydmodus-knappen

7.3 Deteksjon av headset på hodet

Jabra Evolve2 65 Flex har sensorer som registrerer når headsettet ligger flatt på et bord eller brukes.



Sensorene aktiverer følgende kontroller:

AUTOPAUSE MUSIKK

Når du lytter til musikk, vil den settes på pause automatisk når du tar av deg headsettet.

Hvis du bruker headsettet igjen innen 60 sekunder, gjenopptas musikken automatisk. For å gjenoppta musikken manuelt trykker du på Spill av / pause på headsettet.

*MICROSOFT TEAMS-STATUS**

Microsoft Teams-statuslampen viser Microsoft-varsler kun når headsettet ikke er tatt på.

Deteksjon når headsettet er på hodet kan konfigureres med Jabra Sound+-appen på smarttelefonen eller Jabra Direct på datamaskinen.


*requires Microsoft Teams headset variant

7.4 Stemmeassistent

Jabra Evolve2 65 Flex gjør det mulig for deg å snakke med Siri, Google Assistant eller Amazon Alexa på smarttelefonen din ved å bruke **stemmeknappen**.

Høyre
øreklokke

Stemmeassistent



Aktiver
stammeassistent
(Siri, Google
Assistant,
Amazon Alexa)

Trykk på
stemmeknappen
når du ikke er i en
samtale

7.5 Opptattlys

Opptattlysene på headsettet lyser automatisk rødt når du er i en samtale for å indikere at du er opptatt.


Hvis du vil slå opptattlyset på/av, trykker du samtidig på lydøkningknappen og lydreduksjonsknappen.



Opptattlyset kan konfigureres med Jabra Sound+-appen på smarttelefonen eller Jabra Direct på datamaskinen.

7.6 Aktiv støydemping


Aktiv støydemping motvirker støy ved å gjenkjenne og analysere mønstre ved innkommende lyd, og genererer deretter et anti-støysignal for å blokkere den ut. Dermed kommer du til å oppleve et drastisk redusert nivå av omgivelseslyd når du er i samtaler og hører på musikk.

Venstre øreklokke	Aktiv støydemping	
	Cycle between ANC and HearThrough	Trykk på Lydmodus -knappen
	Slå lydmodus av	Press and hold (1 sec) the Sound modes button

Støydemplingsnivået kan konfigureres i Jabra Sound+ appen på smarttelefonen eller Jabra Direct på datamaskinen.

7.7 HearThrough™


HearThrough bruker de innebygde mikrofonene som hjelper deg med å være oppmerksom på omgivelsene dine og delta i samtaler, uten at du trenger å ta av headsettet.

Venstre øreklokke	HearThrough
	Cycle between ANC and HearThrough Press the Sound modes button
	Turn off Sound Modes Press and hold (1 sec) the Sound modes button

HearThrough-nivået kan konfigureres med Jabra Sound+ appen på smarttelefonen eller Jabra Direct på datamaskinen.

7.8 Slå mikrofonen av/på med mikrofonarmen


Headsettets mikrofon kan slås av ved å skyve mikrofonarmen opp, og slås på ved å skyve den ned.



Denne funksjonen er aktivert som standard, og den kan deaktiveres med Jabra Sound+-appen på smarttelefonen eller Jabra Direct på datamaskinen.

7.9 Besvar anrop med mikrofonarmen

Et innkommende anrop kan besvares ved å flytte mikrofonarmen ned.



Denne funksjonen er aktivert som standard, og den kan deaktiveres i Jabra Sound+-appen på smarttelefonen eller Jabra Direct på datamaskinen.

7.10 Flerbruk


Headsettet kan parkobles med opptil åtte Bluetooth-enheter og være parkoblet med to Bluetooth-enheter samtidig (f.eks. Jabra Link 380 og en smarttelefon eller to Bluetooth-enheter). Headsettet kan ta imot flere innkommende anrop fra begge enhetene.

Hvis du vil kobles til to Bluetooth-enheter, bruker du den vanlige fremgangsmåten for tilkobling for hver Bluetooth-enhet (se avsnitt 6.2).

Merk: Stemmeassistent aktiveres på den sist tilkoblede Bluetooth-enheten.

7.11 Håndtering av flere anrop

Hodetelefonene kan akseptere og håndtere flere anrop på samme tid.

Høyre øreklokke	Håndtering av flere anrop	
	Avslutt pågående samtale og besvar innkommende anrop	Trykk på ringeknappen
	Sett pågående samtale på vent og besvar innkommende anrop	Hold (2 sek) inne ringeknappen *
	Veksle mellom samtale på vent og aktiv samtale	Hold (2 secs) the Call button *
	Avvis innkommende anrop når du er i en samtale	Dobbeltrykk på ringeknappen


*Ikke Microsoft Teams-headsetvariant

7.12 Lydvarsler

Lydvarsler angir tilkoblings- og batteristatus og informerer om tilkoblingsinstruksjonene. Lydvarsler er aktivert som standard.

Høyre
øreklokke

Taleveiledning



Slå lydvarsler
på/av

Trykk på og hold
inne (5 sek.)
stemmeknappen og
lydøkningsknappen
til du hører en
talemelding
i headsettet

Lydvarsler kan konfigureres i Jabra Sound+ appen på smarttelefonen eller Jabra Direct på datamaskinen.

Hvis du vil vise den nyeste listen over språk som støttes, kan du se Jabra Sound+-appen eller Jabra Direct.

7.13 Slik tilbakestiller du

Tilbakestilling av headsettet og basen sletter listen med parkoblede enheter og tilbakestiller alle innstillinger.

Høyre
øreklokke

Tilbakestill headsettet



Tilbakestill
parkoblingslisten
og innstillingene

Sørg for at headsettet er slått på at du ikke er i en samtale. Deretter trykker og holder du (3 sek) **ringeknappen** og **lydøkningknappen** samtidig til det lyser rosa og du hører en talemelding i headsettet

Du må parkoble headsettet på nytt med Jabra Link 380 med Jabra Direct eller smarttelefonen (se avsnitt 6.2)

8. Programvare og fastvare

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ er en mobilapp som lar deg konfigurere Jabra Evolve2 65 Flex basert på dine behov.



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct er et datamaskinprogram som er utviklet for å støtte, administrere og aktivere optimal funksjonalitet for Jabra-enheter.



Last ned den nyeste gratis versjonen fra jabra.com/direct

8.3 Oppdater programvare

Fastvareoppdateringer forbedres ytelsen eller legger ny funksjonalitet til Jabra-enhetene.

Headsettets fastvare kan oppdateres med Jabra Direct på datamaskinen eller Jabra Sound+-appen på smarttelefonen. Begge appene varsler deg når en fastvareoppdatering er tilgjengelig.

Fastvaren til Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren kan oppdateres med Jabra Direct på datamaskinen.

9. Brukerstøtte

9.1 Vanlige spørsmål

Se vanlige spørsmål på Jabra.com/help/evolve2-65flex

9.2 Vedlikehold av headsettet

- Oppbevar alltid headsettet i vesken som følger med.
- Hvis du vil forhindre at batteriets levetid eller kapasitet reduseres, må du unngå oppbevaring av headsettet i varme eller kalde miljøer, for eksempel en lukket bil om sommeren eller i kaldt vintervær.
- Det anbefales å oppbevare headsettet mellom -10°C og 55°C .
- Ikke oppbevar produktet over lengre tid uten å lade dem på nytt (maks. tre måneder).