

DENVER®

Käyttöohje
Bluetooth-kaiutin
BTL-65



www.denver-electronics.com

Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä

käyttöohje huolellisesti ja kokonaan.

NO-1

NO Bruksanvisning

SIKKERHET

- Det oppladbare batteriet må bar lades under oppsyn av voksne.
- Bruk bare den medfølgende USB-kabelen til å lade batteriet. Dersom enheten lades feil, kan det skade både enheten og batteriet.
- Prøv aldri å åpne det oppladbare batteriet eller batteripakken. Det kan ikke utføres service på noen av de innebygde komponentene.
- Hvis det oppstår batterilekkasje, kan enheten skades. Rengjør batterirommet umiddelbart, og unngå hudkontakt med lekket materiale.
- Batteriet skal oppbevares utilgjengelig for barn. Kontakt lege umiddelbart ved svelging.
- Unngå å oppbevare batteriet i omgivelser med ekstrem varme eller kulde. En enhet der batteriet er kaldt eller varmt kan midlertidig slutte å virke, selv om batteriet er ladet helt opp.
- Batteriet skal ikke kastes i ild, da det kan eksplodere. Batteriet kan også eksplodere hvis det er skadet. Det skal avhendes i henhold til lokale forskrifter. Det skal ikke avhendes som husholdningsavfall.

FØR FØRSTE BRUK

- Batteriet skal lades i minst 8 timer før det brukes for første gang.
- Hvis enheten ikke har blitt brukt over lengre tid, kan batteriet være tomt for strøm. Batteriet må da lades opp.
- Koble den medfølgende USB-kabelen til høyttaleren og en ekstern strømkilde. Under lading lyser indikatoren rødt.

DELEBESKRIVELSE

1. Disco-lyskuppel
2. LED-M-tast

NO-2

3. Aux-kontakt
4. Strøminngang
5. På/av-bryter

BRUK avspilling med Bluetooth

- Slå på enheten med PÅ/AV-bryteren.
- Slå på Bluetooth-enheten, søk etter høyttaleren og velg paring. (Hvis Bluetooth-enheten etterspør e passord, taster du inn «0000».)
- Så snart enhetene er parett, lagres enheten av både høyttaleren og Bluetooth-enheten.

Aux-avspilling

- Koble den eksterne enheten til apparatet med en standard 3,5 mm innlinjekabel.
- Tilkoblingen utføres, og du kan starte avspilling fra den eksterne enheten.

LADING

- Batteriet skal lades med den medfølgende USB-kabelen. Du kan koble kabelen til en datamaskin eller USB-strømforsyning. LED-lampen som indikerer lading lyser så lenge batteriet lader.
- Enheten lades helt opp i løpet av ca. fire timer.
- Når batterinivået er lavt, piper enheten.

LED-funksjon

- Trykk på å hold nede LED--M-tasten for å slå disco-lyskuppelen av og på.
- Trykk på LED-M-tasten for å veksle mellom ulike disco-lysmodi.

VASK OG VEDLIKEHOLD

- Rengjør apparatet med en fuktet klut. Bruk aldri kraftige eller skurende rengjøringsmidler, skureputer eller stålull, da disse vil skade enheten.
- Senk aldri den elektriske enheten i vann eller annen væske. Enheten tåler ikke oppvaskmaskin.

NO-3

GARANTI

- Dette produktet leveres med 24 måneders garanti. Garantiens gyldighet forutsetter at produktet brukes i samsvar med anvisningene og til det formålet den ble laget for. I tillegg må bevis på det opprinnelige kjøpet (faktura, kasselapp eller kvittering) fremlegges, med kjøpsdato, forhandlerens navn og produktets varenummer.
- Du finner mer detaljerte garantibetingelser på vår service-nettside: www.service.tristar.eu

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER
ELECTRONICS A/S



NO-4

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BTL-65 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internetadresse: <http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-65/>
Operativt frekvensområde: 2.402-2.480GHz
Maks. Utangseffekt: 2.06dBm
Radio frekvens: 87.5 – 108.5MHz

Importert av:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

NO-5