

Jabra GN

BRUKSANVISNING



PERFORM 45

Technology for life's new rhythm

© 2022 GN Audio A/S. Alle rettigheter er forbeholdt. Jabra® er et varemerke under GN Audio A/S. Bluetooth®-merket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av GN Audio A/S skjer gjennom lisens.

Produsert i Kina
MODELL: OTE980



 **Bluetooth®**

Samsvarserklæring finnes på www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Jabra Perform 45 oversikt.....	6
2.1 Tilbehør inkludert	
2.2 Valgfritt tilbehør	
3. Slik bruker du det.....	8
3.1 Velge EarGel	
3.2 Oppnå best mulig tilpasning	
4. Slik lader du.....	10
5. Slik kobler du til.....	12
5.1 Strøm på	
5.2 Strøm av	
5.3 Tilkoble telefonen med Bluetooth	
5.4 Tilkoble telefonen med NFC	
6. Slik bruker du den	15
6.1 Telefonsamtaler	
6.2 Customizable (Justerbar)-knappen	
6.3 Håndtering av flere samtaler	
6.4 Stemmekontroll	
6.5 Multipoint-modus	
6.6 Tilbakestill enheten	
7. Jabra Direct-app	20

8. Brukerstøtte.....	21
8.1 Vanlige spørsmål	
8.2 Vedlikehold av produktet ditt	
8.3 Slik rengjør du produktet	


1. Velkommen

Takk for at du har handlet Jabra Perform 45. Vi håper du vil like den!

Jabra Perform 45 tilbyr:


- **Liten, lett og diskret**, slik at du alltid ser tilgjengelig ut for andre
- **80 % støydempende mikrofon** og krystallklar lyd gir jevn kommunikasjon uten avbrytelser
- **Trykk-og-snakk** lar deg kommunisere med andre umiddelbart
- **Enkel å konfigurere** og intuitiv å bruke, med et slitesterk og hygienisk design
- **Trykk-og-snakk kan brukes opptil 20 timer**, og opptil 100 m trådløs rekkevidde

2. Jabra Perform 45 oversikt



2.1 Tilbehør inkludert

USB-ledning



EarGel



Liten




Middels



Stor


2.2 Valgfritt tilbehør

Valgfritt tilbehør kan kjøpes på nett på jabra.com/accessories




Jabra Perform-ladestativ, 5 ladebase

3. Slik bruker du det



Handsfree-enheten kan brukes på venstre eller høyre øre.



Når du skal bruke handsfree-enheten på det andre øret, dreier du mikrofonen vannrett slik at den står den andre veien. Deretter dreier du mikrofonen opp og over til fremsiden og peker den mot munnen.

3.1 Velge EarGel

Det er viktig å bruke handsfree-enheten med den øreproppen som er mest komfortabel for ørene. Dette sikrer best mulig lydopplevelse.



Liten





Middels



Stor


3.2 Oppnå best mulig tilpasning

Du oppnår best lyd kvalitet og komfort når EarGel sitter godt i øret uten å bli presset inn i ørekanalen.





4. Slik lader du

For å lade handsfree-enheten, kobler du USB-ladekabelen til tilhørende USB-ladeuttak. Det anbefales å lade handsfree-enheten med den medfølgende ladekabelen. Det tar opptil 140 minutter å lade batteriet helt opp.



Ved lading, viser LED-indikatoren ladestatusen. Rødt indikerer at enheten lades. Blått indikerer at enheten er fulladet.



● Lader


● Fullstendig ladet

☀ Lavt batteri

5. Slik kobler du til


5.1 Strøm på

Trykk og hold nede **Multi-function** (Multifunksjons)-knappen i 1 sekund til LED-lyset blinker blått og du hører stemmen «Power on» (Strøm på).




5.2 Strøm av

Trykk og hold nede **Multi-function** (Multifunksjons)-knappen i 3 sekunder til LED-lyset blinker rødt og du hører stemmen «Power off» (Strøm av).



5.3 Tilkoble telefonen med Bluetooth


1. Sørg for at handsfree-enheten er slått av.
2. Trykk og hold nede **Multi-function** (Multifunksjons)-knappen i ca. 6 sekunder til du hører stemmen “Pair mode” og LED-lyset blinker rødt og blått. Handsfree-enheten er nå klar til å kobles til.
3. Gå til Bluetooth-menyen på telefonen og velg **Jabra Perform 45** fra listen over tilgjengelige enheter.



5.4 Tilkoble telefonen med NFC


1. Forsikre deg om at handsfree-enheten er slått på, og at NFC er aktivert på telefonen din.
2. Plasser NFC-sonen ved telefonen din mot NFC-sonen på handsfree-enheten, helt til telefonen din bekrefter tilkoblingen.

Vær oppmerksom på at det ikke er alle telefoner som støtter NFC-paring.




NFC-sone


6. Slik bruker du den



6.1 Telefonsamtaler

Hva knappene gjør

	Svare på samtaler	Trykk på Multi-function (Multifunksjons)-knappen, eller si «Answer»
	Avslutte samtale	Trykk på Multi-function (Multifunksjons)-knappen
	Avvise samtale	Trykk og hold (2 sek.) nede Multi-function (Multifunksjons)-knappen, eller si «Ignore»
	Aktivere stemmeassistent (f.eks. Siri, Google Assistant)	Trykk på Multi-function (Multifunksjons)-knappen når du ikke er i en samtale




Juster volum

Trykk på **Volum opp** eller **Volum ned**-knappen når du lytter til musikk eller er i en samtale.

Skru LED-ene på/av

Trykk på begge **Volum opp** og **Volum ned**-knappene samtidig



Overfør lyd fra handsfree-enheten til telefonene

Når du er i en samtale, kan du trykke og holde inne (to sek) **Volum ned**-knappen for å overføre samtalelyden til en parret telefon. Gjenta for å overføre samtalelyden tilbake til handsfree-enheten.

Slå siste nummer på nytt

Trykk og hold nede (1 sek) **Volum ned** tasten til du hører en pipelyd.



Mute/av-mute mikrofon

Trykk på **Customizable** (Justerbar)-knappen når du er i en samtale. Eventuelt, trykk og hold inne (2 sek) **Volum opp** knappen.



Mute/unmute mikrofonen og høyttaleren under en samtale

Drei mikrofonen under en samtale for å dempe mikrofonen og høyttaleren. Drei mikrofonen ned for å oppheve demping.

6.2 Customizable (Justerbar)-knappen

Som standard, vil Customizable (Justerbar)-knappen aktivere talekontroll, eller dempe mikrofonen under en samtale. Knappen kan imidlertid konfigureres til andre funksjoner, som trykk-og-snak, ringing med kortnummer, tilgang til sekundær tilkoblet mobilenhet eller sjekking av batterinivå.

Last ned og bruk Jabra Direct for å rekonfigurere Customizable (Justerbar)-knappen.

6.3 Håndtering av flere samtaler

Handsfree-enheten kan akseptere og håndtere flere samtaler på samme tid.

Håndtering av flere samtaler



Avslutte nåværende samtale og besvare innkommende anrop

Trykk på **Multi-function** (Multifunksjons)-knappen for å avslutte den nåværende samtalen. Trykk deretter på **Multi-function** (Multifunksjons)-knappen for å svare på den innkommende samtalen

Sette nåværende samtale på vent og besvare innkommende samtale

Trykk på **Multi-function** (Multifunksjons)-knappen to ganger

Avvise innkommende samtale når du er i en samtale

Trykk og hold inne (to sek) **multifunksjonsknappen**

6.4 Stemmekontroll

Handsfree-enheten gjenkjenner engelske talekommandoer, og dette lar deg håndtere innkommende samtaler uten å berøre enheten.

Trykk på den justerbare knappen (når du ikke er i en samtale) for å aktivere stemmekontroll. For en liste over tilgjengelig kommandoer, si: «What can I say?»

Liste over talekontroll:

- «**Answer**» – svarer på en innkommende samtale
- «**Ignore**» – avviser en innkommende samtale og overfører det til mobilsvaret (dersom tilgjengelig)
- «**What can I say?**» – forteller deg tilgjengelige kommandoer.
- «**Pair mode**» – plasserer handsfree-enheten i paringsmodus
- «**Am I connected?**» – kontrollerer at handsfree-enheten er koblet til en annen enhet
- «**Check battery**» – forteller deg batterinivået i handsfree-enheten og den tilkoblede enheten (dersom dette gjelder)
- «**Redial** » – slår nummeret til det siste utgående anropet på nytt
- «**Callback**» – ringer opp igjen siste innkommende anrop (dersom # tilgjengelig)
- «**Cancel** » – Sletter talekommando

6.5 Multipoint-modus

Handsfree-enheten kan tilkoble opptil åtte telefoner og kan kobles til to samtidig (flerpunktsmodus).

Tilkoble hver telefon hver for seg for å koble til to telefoner (henvis til avsnitt 5).

Handsfree-enheten vil overvåke begge telefoner og gjør det mulig for deg å svare på anrop på begge to ved å bruke enheten.

Dersom du er i et anrop og den andre telefonen mottar et anrop, vil du høre et varsel i handsfree-enheten.

6.6 Tilbakestille enheten

Tilbakestilling av handsfree-enheten og basen sletter listen med sammenkoblede enheter og tilbakestiller alle innstillinger.

1. Sørg for at enheten er slått på.
2. Trykk og hold inne (10 sek.) både **Volum ned** (og **Customizable** (Justerbar)-knappene til du hører to pipelyder.
3. Slå av enheten.

Du må pare enheten på nytt til telefonen din.

7. Jabra Direct-app

Jabra Direct er en skrivebordsapp utformet for å støtte, styre og muliggjøre optimal funksjonalitet for Jabra-enheter.

Last ned den nyeste gratis versjonen fra jabra.com/direct

8. Brukerstøtte

8.1 Vanlige spørsmål

Se ofte stilte spørsmål på jabra.com/help/perform45

8.2 Vedlikehold av produktet ditt

- For å unngå forringelse av batteriets levetid eller kapasitet, unngås lagring av produktet i varme eller kalde miljøer, slik som en lukket bil om sommeren eller i vinterforhold.
- Det anbefales renseservietter med 70 % isopropylalkohol for daglig rengjøring.
- Når produktet utsettes for regn, må du alltid gi det nok tid til å tørke. Det kan ta opp til én time før produktet har tørket ordentlig.
- Ikke oppbevar produktet over lengre tid uten å lade dem på nytt (maks. tre måneder).

8.3 Slik rengjør du produktet

1. Ha vann og oppvaskmiddel på en klut og vri den opp slik at det ikke drypper av den. Bruk bare såpe og vann; ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
2. Tørk forsiktig av den med den fuktede kluten helt til den er ren og fri for såperester.
3. La den hvile i minst ett minutt.
4. Tørk rent med en klut som bare har blitt fuktet med vann.
5. La det tørke.